




下載和安裝 iTunes：  
[www.apple.com/tw/ipod/start](http://www.apple.com/tw/ipod/start)  
檢視使用手冊：  
[www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod)




從 iTunes Store 取得音樂和更多內容。




也可以從光碟輸入音樂。



連接到電腦（非鍵盤）上的 USB 埠  
來進行設定並開始充電。



依照螢幕上的指示（當 iPod classic  
正在充電時，可能要稍待數分鐘  
才會顯示）來操作。




電池充電時亦可同步內容。

正在充電 充電完成




在電腦不是處於睡眠的狀態下將  
電池充飽，或最少充電 4 小時。



若要在同步完成後中斷連接，  
請按一下“退出”（▲）。



然後取下接線。




如需完整的操作指示和重要的安全資訊，  
請參閱「iPod classic 使用手冊」：

[www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod)


聆聽音樂時請注意音量。



瀏覽項目。



播放或暫停歌曲  
(▶||)。




選擇項目。

按下 Menu  
(選單) 來返回。



調整音量。



按住 ▶|| 來關機。



停用 Click Wheel (點按式選盤)。

若要	執行方式
啟用 iPod classic	按下任何按鈕。
關閉 iPod classic	按住“播放 / 暫停” (▶  )。
啟用背光燈	按下任何按鈕或使用 Click Wheel (點按式選盤)。
重置 iPod classic (若 iPod classic 沒有回應)	將 Hold (鎖定) 開關切換到 HOLD 狀態，再將其切回。然後同時按住 Menu (選單) 和中央按鈕約 6 秒鐘，直到 Apple 標誌出現為止。
直接前往主選單	按住 Menu (選單)。
播放列表或專輯裡的所有歌曲	選擇播放列表或專輯，並按下“播放 / 暫停” (▶  )。
隨機播放所有歌曲	從主選單中選擇“隨機播放歌曲”。
跳到歌曲或視訊的任何播放點	在“正在播放”螢幕中按下中央按鈕，然後捲動至歌曲或視訊的任何播放點。
跳到下一首歌曲	按下“下一首 / 快轉” (▶▶)。
從頭播放歌曲或視訊	按下“上一首 / 倒轉” (◀◀)。
播放上一首歌曲	按兩下“上一首 / 倒轉” (◀◀)。
快轉或倒轉歌曲或視訊	按住“下一首 / 快轉” (▶▶) 或“上一首 / 倒轉” (◀◀)。
取用其他音樂選項	按住中央按鈕直到選單出現為止。

Apple iPod classic

快速入門

[www.apple.com/ipodclassic](http://www.apple.com/ipodclassic)  
[www.apple.com/support/ipodclassic](http://www.apple.com/support/ipodclassic)

© 2009 Apple Inc. 保留一切權利。  
Apple、蘋果、Apple 標誌、iPod、iPod classic 和 iTunes 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。iTunes Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。

TA034-5054-A  
Printed in XXXX