


ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM300. Denne høj kvalitets modeling-effektpedal er blevet specielt udviklet til guitarister, som vil give deres el-guitar en realistisk akustisk guitar-klang. Takket være talrige features får du en kraftig resonans og en klar lyd samt piezo pick-up og standard-sounds.

1. Betjeningslementer



- 1 Med **MODE**-knappen skifter du mellem forskellige akusiske klange:
Indstillingen **STANDARD** giver en typisk akustisk guitar-klang.
Indstillingen **LARGE** giver en bred, kraftig resonant akustik.
Indstillingen **PIEZO** simulerer den udprægede transparens fra klassiske piezo pick-ups.
Indstillingen **BRIGHT** giver din guitar en strålende og ultra-pæsent klang, som skærer optimalt igennem i live-situationer.
 - 2 **LEVEL**-kontrollen regulerer udgangsvolumen.
 - 3 Med **ENHANCE** giver du signalet brillans og tilføjer overtoner.
 - 4 **RES**(onance)-knappen ændrer resonansen på den simulerede akustiske guitar korpus.
 - 5 **ON/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
 - 6 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
 - 7 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
 - 8 Den 6,3-mm **OUT**-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker.
 - 9 Via den 6,3-mm **DIR OUT**-mono-jackbøsning kan guitarsignalet til f.eks. elguitarklangen føres videre til en separat forstærker.
- ♦ Hvis det kun er **OUT**-bøsningen der benyttes, spilles guitarsignalet med effekt og – hvis deaktiveret – uden effekt. Hvis **OUT**- og **DIR OUT**-bøsningen benyttes, fungerer AM300 som en A/B-box. Ved aktiveret effekt sendes effektsignalet ud via **OUT**-bøsningen og lyden er slået fra **DIR OUT**-bøsningen. Hvis effekten er deaktiveret, er **OUT**-bøsningen slået fra og **DIR OUT**-bøsningen sender det "tørre" signal.

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteriet i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på du ikke ridser apparatet.

♦ **AM300 har ingen On/Off-knap. AM300 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når AM300 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.**

SERIENUMMERET sidder på undersiden af enheden.

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

In	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	500 kΩ

Out	
stik	¼" TS
impedans	1 kΩ

Dir Out	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 kΩ

Strømforsyning	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australien	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	25 mA

Mål/Vægt	
Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands