


ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM300. Denna högkvalitativa Modeling-Effektpedal är speciellt utvecklad för att er E-gitarr ska ge ett realistiskt akustikgitarr-sound. Tack vare många egenskaper står stark resonans och briljanta klanger liksom Piezo Pick-Up och standard-sound till ditt förfogande.

1. Betjäningsreglage



- 1 Med **MODE**-omkopplaren väljer du mellan fyra olika akustik-sounds:
Inställningen **STANDARD** ger ett typiskt akustikgitarr-sound.
Inställningen **LARGE** producerar en bred, starkt resonant akustik.
Inställningen **PIEZO** simulerar den utpräglade transparensen från klassiska Piezo Pick-Ups.
Inställningen **BRIGHT** ger din gitarr briljans och ett ultra-present sound, optimalt för live-spelning.
 - 2 **LEVEL**-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.
 - 3 Med **ENHANCE**-reglaget tillför du ytterligare briljans och övertoner till signalen.
 - 4 **RES**(onance)-reglaget förändrar resonansen för den simulerade akustikgitarr-resonansen.
 - 5 **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
 - 6 Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
 - 7 6,3-mm **IN**-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.
 - 8 6,3-mm **OUT**-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare.
 - 9 Från 6,3-mm **DIR OUT**-monohylsanslutning med fasthakning kan gitarrsignalen t.ex. för el-gitarr-soundet, ledas vidare till en separat förstärkare.
- ♦ **Är bara OUT-hylsanslutningen inkopplad, spelas gitarrsignalen med, och – när den är avaktiverad – utan effekt. Är OUT- och DIR OUT-hylsanslutningarna anslutna, fungerar AM300 som en A/B-box. Vid aktiverad effekt, ger OUT-hylsanslutningen ut effektsignalen och DIR OUT-hylsanslutningen är tyst. Vid avaktiverad effekt, är OUT-hylsanslutningen tyst och DIR OUT-hylsanslutningen leder den "torra" signalen.**

DC IN-Anslutningen tjäna som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

BATTERIFACKET befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspeppenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

♦ **AM300 har ingen On/Off-strömbrytare. AM300 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då AM300 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

SERIENUMRET befinner sig på apparatens undersida.

2. Säkerhetsinstruktioner

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

3. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

In	
Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
Impedans	1 k Ω

Dir Out	
Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
Impedans	1 k Ω

Strömförsörjning	
	9 V \approx , 100 mA, reglerat

BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australien	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Nätanslutning	2-mm DC-Anslutning, Center negativ
Batteri	9 V Typ 6LR61
Effektförbrukning	25 mA

Mått/Vikt	
Mått (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vikt	ca. 0,33 kg

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÄENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRE R OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÄTTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands