

Istruzioni d'uso

Versione 1.2 Dicembre 2000

Gentile cliente,

benvenuto nel team degli utenti ULTRASTACK e un sentito ringraziamento per la fiducia a noi dimostrata con l'acquisto dell'ULTRASTACK. Nonostante il collegamento e il funzionamento del BG412F siano molto semplici, vorremmo farvi familiarizzare con le proprietà di questo eccellente altoparlante.

☞ L'ULTRASTACK è in condizione di produrre livelli sonori estremi. Si prega di osservare che una pressione acustica elevata non soltanto affatica velocemente l'udito, ma può anche danneggiarlo in modo permanente.


▲ Aver cura di togliere il sonoro all'amplificatore, prima di provvedere ai collegamenti.

☞ Non modificare mai le regolazioni dell'ULTRASTACK durante il funzionamento, poiché ciò può danneggiare l'amplificatore.

▲ Commutare l'ULTRASTACK su MONO quando il BG412F è in funzione con uno stadio finale. L'altoparlante ha un'impedenza di 16 Ohm. Con uno stadio finale a tubi, utilizzare anche la rispettiva connessione all'amplificatore o portare il selettore per l'impedenza a 16 Ohm. Utilizzare la presa INPUT dell'ULTRASTACK per collegare il cavo dell'altoparlante.

▲ Collegare ora l'amplificatore al BG412F. Non utilizzare un cavo per strumenti, ma soltanto un cavo per altoparlanti con almeno 2,5 mm² di sezione. Per il funzionamento mono occorre un cavo, per il funzionamento stereo ne occorrono due.

▲ Se si dispone di due amplificatori o di uno stadio finale stereo, allora il BG412F può funzionare anche su due canali. Commutare a tale scopo l'ULTRASTACK su STEREO. L'altoparlante ha adesso un'impedenza di 2 * 8 Ohm. Avere cura di utilizzare la giusta connessione con gli stadi finali a tubi. Collegare lo stadio finale sinistro con la presa LEFT e lo stadio finale destro con la presa RIGHT.



Parte posteriore

Cablaggio

☞ Non azionare mai gli stadi finali a tubi senza carico. Se l'impedenza dell'altoparlante connesso differisce dalla regolazione sull'amplificatore, soltanto una parte della potenza sarà erogata all'altoparlante e c'è pericolo di sovraccaricare il trasmettitore d'uscita. Leggere inoltre anche le istruzioni dell'amplificatore.

Dati tecnici:

Tipo di altoparlante:	4 Ohm, 100 Watt
Capacità (mono/stereo):	400 Watt / 2 * 200 Watt
Impedenza (mono/stereo):	16 Ohm / 2 * 8 Ohm
Dimensioni (L * H * P):	ca. 30 1/4" (770 mm) * 32 1/4" (820 mm) * 15" (380 mm)
Peso:	ca. 47 kg



www.behringer.com

GARANZIA

§ 1 CERTIFICATO DI GARANZIA/REGISTRAZIONE ONLINE

Per l'acquisizione del diritto di garanzia, l'acquirente deve inviare il certificato di garanzia entro 14 giorni dalla data d'acquisto, interamente compilato e con il timbro del rivenditore, alla ditta BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH all'indirizzo riportato al § 3. Fa fede la data del timbro postale. Qualora il certificato non sia spedito o lo sia soltanto in ritardo, non sussiste un diritto all'estensione del diritto di garanzia.

Tra le condizioni citate, è possibile anche effettuare una registrazione online via Internet (www.behringer.com oppure www.behringer.de).

§ 2 PRESTAZIONI IN GARANZIA

1. La ditta BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, ivi incluse le società BEHRINGER citate sulla presente pagina, ad esclusione di BEHRINGER Giappone) concede una garanzia di un anno, dal momento dell'acquisto del prodotto da parte dell'acquirente, per i componenti meccanici ed elettronici del prodotto, in conformità alle condizioni qui descritte. Qualora nel corso di questo periodo di garanzia risultino difetti, non riconducibili a normale usura o ad utilizzo non conforme, questi saranno eliminati a discrezione della BEHRINGER mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio.

2. In caso di legittimo diritto alla garanzia il prodotto sarà rispedito in porto franco.

3. Non sono ammesse prestazioni in garanzia diverse da quelle sopra descritte.

§ 3 NUMERO DI RIPARAZIONE

1. Per poter verificare preventivamente il diritto alla riparazione in garanzia, la prestazione in garanzia presuppone che l'acquirente o il suo rivenditore autorizzato telefoni alla ditta BEHRINGER (vedi elenco allegato) **PRIMA** dell'invio dell'apparecchio, nei consueti orari di ufficio, descrivendo il difetto che si è presentato. L'acquirente riceverà un numero per la riparazione.

2. L'apparecchio dovrà allora essere spedito insieme al numero di riparazione, nella confezione originale. La ditta BEHRINGER comunicherà l'indirizzo a cui inviare l'apparecchio.

3. Non saranno accettate spedizioni a carico del destinatario.

§ 4 NORME DELLA GARANZIA

1. Le prestazioni in garanzia saranno erogate soltanto se insieme all'apparecchio sarà presentata la fattura originale ovvero lo scontrino fiscale, rilasciato dal rivenditore. In caso di diritto alla garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito da BEHRINGER al più tardi entro 30 giorni dall'arrivo della merce.

2. Qualora il prodotto debba essere modificato o adattato per corrispondere ai requisiti nazionali o locali, relativi a tecnologia o tecnica di sicurezza, del paese che non sia lo stesso per il quale il prodotto è stato originariamente concepito e realizzato, ciò non può valere quale difetto di materiale o di fabbricazione. La garanzia non comprende inoltre l'esecuzione di tali modifiche o adattamenti, indipendentemente dal fatto che queste siano state eseguite debitamente o no. Nell'ambito di questa garanzia, BEHRINGER non si assume i costi per tali modifiche.

3. La garanzia non dà diritto a ispezione o manutenzione ovvero riparazione gratuita dell'apparecchio, in particolare se i difetti sono da ricondurre ad un uso non regolamentare.

Altrettanto sono esclusi dal diritto di garanzia i difetti su parti usurabili, riconducibili a normale usura. Le parti usurabili sono in particolare Fader, potenziometro, tasti e parti simili.

4. Inoltre non sono coperti da questa garanzia i danni all'apparecchio causati da:

▲ Uso improprio o errato dell'apparecchio per uno scopo diverso da quello normale, con inosservanza delle istruzioni d'uso e manutenzione della ditta BEHRINGER;

▲ Il collegamento o l'uso del prodotto in un modo non corrispondente ai requisiti tecnici o di tecnica della sicurezza vigenti nel paese in cui l'apparecchio viene utilizzato;

▲ Danni causati da cause di forza maggiore o da altre cause non riconducibili a BEHRINGER.

5. Il diritto alla garanzia si estingue qualora il prodotto sia stato riparato o aperto da un'officina non autorizzata o dal cliente stesso.

6. Qualora il controllo dell'apparecchio da parte della ditta BEHRINGER riveli che il guasto presente non autorizza l'applicazione dei diritti di garanzia, i costi del controllo eseguito dalla ditta BEHRINGER saranno a carico del cliente.

7. I prodotti senza diritti di garanzia saranno riparati soltanto dietro assunzione dei costi da parte dell'acquirente. In caso di mancanza di diritto alla garanzia BEHRINGER informerà il cliente di questa mancanza di diritto alla garanzia. Se entro 4 settimane da questa comunicazione non perverrà un ordine scritto di riparazione dietro assunzione dei costi, BEHRINGER rispedirà indietro al cliente l'apparecchio inviato. I costi di trasporto e imballaggio saranno fatturati a parte e riscossi contrassegno. Se viene emesso un ordine di riparazione dietro assunzione dei costi, i costi per trasporto e imballaggio saranno fatturati in aggiunta, sempre a parte.

§ 5 GARANZIA DI TRASFERIMENTO

La garanzia è prestata esclusivamente per il cliente originario (cliente del concessionario) e non è cedibile. Oltre alla ditta BEHRINGER nessun terzo (rivenditori ecc.) è autorizzato a emettere promesse di garanzia per la ditta BEHRINGER.

§ 6 PRETESE DI RISARCIMENTO DANNI

Al cliente non spettano pretese di risarcimento danni a causa di cattiva prestazione della garanzia, in particolare neppure per danni conseguenti. La responsabilità della ditta BEHRINGER si limita al valore commerciale del prodotto.

§ 7 RAPPORTO CON ALTRI DIRITTI A PRESTAZIONI DI GARANZIA E CON IL DIRITTO NAZIONALE

1. I diritti dell'acquirente nei confronti del venditore, risultanti dal contratto di acquisto stipulato, non sono toccati dalla presente garanzia.

2. Le presenti condizioni di garanzia della ditta BEHRINGER sono valide nella misura in cui non contrastano con il diritto nazionale localmente vigente relativamente alle disposizioni di garanzia.

Questa introduzione è tutelata da diritto d'autore. Qualsiasi riproduzione, ovvero ristampa, anche solo parziale, e qualsiasi riproduzione delle illustrazioni, anche in forma modificata, è ammessa solo con il consenso per iscritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER ed ULTRASTACK sono marchi depositati. © 2000 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Germania
Tel. +49(0) 21 54 / 92 06-0, Fax +49(0) 21 54 / 92 06-30