

Användarhandledning

Bäste kund.

Version 1.2 December 2000

Vi önskar dig välkommen som ULTRASTACK-användare och tackar för det förtroende du gett oss genom att köpa en ULTRASTACK. Även om det är mycket enkelt att installera och använda en BG412F vill vi ge en kort beskrivning av denna avancerade högtalares egenskaper.

☞ ULTRASTACK har kapacitet att återge extremt höga ljudnivåer. Tänk på att högt ljudtryck inte bara snabbt tröttar hörselorganen utan även kan ge upphov till bestående hörselskador.


▲ Kom därför ihåg att stänga av förstärkarens högtalartutgång innan du ansluter högtalaren.

☞ Ändra aldrig inställningarna på ULTRASTACK under drift. Det skulle kunna skada din förstärkare.

▲ Ställ ULTRASTACK i läge MONO, när du använder BG412F tillsammans med ett slutsteg. Högtalarens impedans är 16 Ohm. Om du använder ett rörlutsteg, välj motsvarande anslutning på förstärkaren eller ställ impedansomkopplaren på 16 Ohm. Anslut högtalarkabeln till honkontakten INPUT på ULTRASTACK.

▲ Anslut därefter förstärkaren till BG412F. Använd inte instrumentkabel utan välj högtalarkabel med en ledarearea på minst 2,5 mm². För monodrift behövs en, för stereodrift två kablar.

▲ Om du har två förstärkare eller ett stereoslutsteg kan du även driva BG412F tvåkanaligt. Ställ i så fall ULTRASTACK i läge STEREO. Högtalarens impedans är då 2 * 8 Ohm. Var noga med att välja rätt anslutning vid användning av rörlutsteg. Anslut det vänstra slutsteget till uttaget LEFT och det högra slutsteget till RIGHT.



☞ Driv aldrig rörlutsteg utan last. Om de anslutna högtalarna har en impedans som avviker från förstärkarens inställning kommer bara en del av den tillgängliga effekten att gå till högtalarna och det finns risk för att utgångskretsen överbelastas. Konsultera användarhandledningen för förstärkaren.

Tekniska data:

Högtalartyp:	4 Ohm, 100 Watt
Max effekt (mono/stereo):	400 Watt / 2 * 200 Watt
Impedans (mono/stereo):	16 Ohm / 2 * 8 Ohm
Mått (B * H * D):	ca. 30 1/4" (770 mm) * 32 1/4" (820 mm) * 15" (380 mm)
Vikt:	ca. 47 kg



www.behringer.com

GARANTI

§ 1 GARANTIKORT/ONLINE-REGISTRERING

För att kunna göra garantikrav gällande måste köparen inom 14 dagar efter inköpsdatum skicka in garantikortet komplett ifyllt och försett med återförsäljarens stämpel till BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH under den adress som anges under § 3. Poststämpelns datum gäller. Om kortet inte skickas in eller skickas in för sent, accepteras inga garantikrav.

Under ovannämnda villkor finns även möjlighet till on-line-registrering via Internet (www.behringer.com eller www.behringer.de).

§ 2 GARANTI

1. Firma BEHRINGER (BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH inklusive de på bifogade blad uppräknade BEHRINGER-företagen, exklusive BEHRINGER Japan) lämnar, under de nedan beskrivna villkoren, garanti för produktens mekaniska och elektroniska komponenter under ett år räknat från inköpsdagen. Om det under garantitiden uppträder produktfel, som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel kommer BEHRINGER att efter eget gottfinnande reparera eller ersätta produkten.

2. Vid berättigade garantikrav sänds produkten tillbaka fraktfritt till kunden.

3. Andra garantiprestationer än de ovan omnämnda accepteras inte.

§ 3 REPARATIONSNUMMER

1. För att kunna kontrollera att garantireparationen är berättigad, förutsätts att köparen eller dennes auktoriserade återförsäljare under vanlig kontorstid per telefon kontaktar BEHRINGER (se bifogade lista) och informerar om vilken brist som föreligger, **INNAN** produkten skickas in. Köparen eller dennes auktoriserade återförsäljare får då ett reparationsnummer.

2. Därefter ska apparaten skickas in i originalkartongen tillsammans med reparationsnumret. BEHRINGER meddelar vart produkten ska skickas.

3. Ofrankerade försändelser accepteras inte.

§ 4 GARANTIVILLKOR

1. Garantikrav accepteras endast då originalfaktura eller inköpskvitto, utställt av återförsäljaren, inlämnas tillsammans med produkten. Föreligger garantikrav repareras eller ersätter BEHRINGER produkten inom senast 30 dagar efter det att produkten har inkommit.

2. Om produkten måste justeras eller anpassas med hänsyn till nationella eller lokala tekniska föreskrifter eller säkerhetsföreskrifter som tillämpas i något annat land än det för vilken produkten ursprungligen har konstruerats och tillverkats för, räknas detta inte som material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar för övrigt inte sådana justeringar eller anpassningar, oberoende av om dessa har genomförts på föreskrivet sätt eller ej.

BEHRINGER övertar inom ramen för denna garanti inte heller några kostnader för sådana justeringar.

3. Garantin omfattar inte kostnadsfri inspektion eller service resp reparation av apparaten vid skador orsakade av felaktig användning. Garantin omfattar inte heller skador på slitagedelar, som t ex fader, potentiometrar, knappar och liknande delar, beroende på normalt slitage.

4. Vidare omfattar denna garanti inte skador på apparaten förorsakade av:

▲ Felaktig användning, inklusive försummelse att använda produkten för dess normala syfte eller i enlighet med BEHRINGERS anvisningar avseende användning och underhåll.

▲ Anslutning eller användning av produkten på ett sätt, som inte motsvarar gällande tekniska eller säkerhetstekniska föreskrifter i det land, där produkten används.

▲ Skador förorsakade av force majeure eller andra orsaker, som inte kan kontrolleras av BEHRINGER.

5. Garantin gäller inte om produkten har reparerats av en icke-auktoriserad verkstad eller har öppnats eller reparerats av kunden på egen hand.

6. Om BEHRINGER genom undersökning av apparaten konstaterar att de föreliggande skadorna inte berättigar till garantireparation kommer BEHRINGER att debitera kunden undersökningskostnaderna.

7. Produkter utan garantiberättigande repareras endast mot betalning från kunden. Saknas garanti informerar BEHRINGER köparen om detta. Om BEHRINGER inte får ett skriftligt reparationsuppdrag av köparen inom fyra veckor efter detta meddelande, skickas produkten tillbaka till köparen, varvid kostnaderna för frakt och emballage då debiteras köparen per postförskott. Även då köparen lämnar ett reparationsuppdrag för vilket han övertar kostnaderna, debiteras kostnaderna för frakt och emballage.

§ 5 GARANTIÖVERLÅTELSE

Garantin gäller uteslutande för den ursprungliga köparen (återförsäljarens kund) och kan inte överlåtas. Utöver BEHRINGER är ingen tredje part (återförsäljare etc) berättigad att lämna någon garantiutfästelse för BEHRINGER.

§ 6 SKADESTÅNDSKRAV

Köparen kan inte göra skadeståndskrav gällande på grund av icke-uppfyllande av garantin, inte heller på grund av följdskador. BEHRINGERS ansvarighet begränsas under alla omständigheter till produktens varuvärde.

§ 7 FÖRHÅLLANDE TILL ANNAN GARANTIRÄTT OCH TILL NATIONELL RÄTT

1. Föreliggande garanti påverkar inte återförsäljarens garantiåtagande gentemot kunden i enlighet med köpeavtalet dem emellan.

2. Föreliggande garantivillkor från BEHRINGER gäller i den mån de inte står i konflikt med gällande nationell rätt med avseende på garantier.

Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse, hhv. ethvert eftertryk, også i uddrag, samt enhver gengivelse af illustrationer, også i ændret tilstand, er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra firmaet

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER og ULTRASTACK er registrerede varemærker. © 2000 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Tyskland

Tel. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Fax +49 (0) 21 54 / 92 06-30