


Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo firmę BEHRINGER, nabywając urządzenie BLUES OVERDRIVE BO100. Ten klasyczny pedał efektów został skonstruowany specjalnie dla gitarzystów, którzy chcą nadać swojej gitarze elektrycznej ciepłe i pełne uczucie zniekształcone brzmienie, które jest znane z 30-letnich, klasycznych wzmacniaczy lampowych. Dzięki licznym możliwościom można osiągnąć bluesowy dźwięk wzmacniacza lampowego, który poruszy każdy niuans Państwa instrumentu. A poza tym można dać prawdziwego czadu wspaniałym brzmieniem ze zniekształceniem typu distortion.

1. ELEMENTY OBSŁUGI




Widok strony górnej

- 1 Regulator *LEVEL* określa głośność wyjścia.
- 2 Regulator *TONE* nadaje całemu dźwiękowi ciepła typowego dla wzmacniaczy lampowych.
- 3 Regulator *GAIN* określa intensywność zniekształcenia.
- 4 Dioda *ON/BATT* świeci się, gdy efekt jest aktywny. Dodatkowo można sprawdzić poziom naładowania baterii.
- 5 Przełącznik nożny służy do aktywacji/dezaktywacji efektu.
- 6 Gniazdo mono *IN* 6,3 mm typu jack służy do podłączenia instrumentu.
- 7 Gniazdo mono *OUT* 6,3 mm typu jack przekazuje sygnał do wzmacniacza.

Czołowe przyłącze *DC IN* służy do podłączania przejściówki 9 V (nie zawiera się w komplecie).

SCHOWEK NA BATERIE znajduje się pod przełącznikiem nożnym. Aby włożyć lub wymienić baterię, należy ostrożnie ścisnąć przeguby długopisem i wyjąć pedał. Zwrócić uwagę na to, aby nie porysować urządzenia.

 **BO100 nie ma przełącznika On/Off. BO100 jest gotowy do pracy, gdy kabel jest podłączony do gniazda IN. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda IN, gdy BO100 nie jest używany. W ten sposób przedłuża się żywotność akumulatora.**

NUMER SERyjNY znajduje się na dolnej stronie urządzenia.

2. GWARANCJA

Nasze aktualne warunki gwarancyjne znajdują się na stronie <http://www.behringer.com>.

3. DANE TECHNICZNE

In	Przyłącze	gniazdo 6,3-mm mono typu jack
	Impedancja	500 k Ω
Out	Przyłącze	gniazdo 6,3-mm mono typu jack
	Impedancja	1 k Ω
Zasilanie elektryczne		9 V, 100 mA DC, regulowany
		PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC przejściówka Chiny
		PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC przejściówka Europa
		PSU-SB-JP BEHRINGER 100VAC przejściówka Japonia
		PSU-SB-SAA BEHRINGER 240VAC przejściówka Australia
		PSU-SB-UK BEHRINGER 240VAC przejściówka Wielka Brytania
		PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC przejściówka USA
Przyłącze sieciowe		Przyłącze 2-mm DC, środkowy ujemny
Bateria		9 V Typ 6LR61
Pobór mocy		30 mA
Wymiary (WxSxG)		ok. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Ciężar		ok. 0,33 kg

Firma BEHRINGER stale stara się o zapewnienie najwyższego standardu jakości. Niezbędne modyfikacja będą dokonywane bez uprzedniego zawiadomienia. Dane techniczne i rysunki urządzenia mogą z tego względu odbiegać od podanych informacji lub ilustracji.

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanemu personelowi, szczególnie w przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

Zastrzega się prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyglądu. Niniejsza informacja jest aktualna na moment druku. Nazwy firm, instytucji lub publikacji, które zostały wspomniane lub których zdjęcia zostały umieszczone oraz ich logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Ich użycie w żaden sposób nie uprawnia BEHRINGER® do używania tych znaków handlowych ani do afiliowania właścicieli znaków z firmą BEHRINGER®. BEHRINGER® nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść jakiegokolwiek osoby, które oparły się w całości lub w części na jakichkolwiek opisach, fotografiach lub oświadczeniach tu zawartych. Kolorystyka i parametry mogą się nieznacznie różnić od tych, które posiada produkt. Sprzedaż produktów odbywa się wyłącznie przez autoryzowaną sieć dealerską. Dystrybutorzy i dealerzy nie są przedstawicielami BEHRINGER® i nie mają żadnego prawa zaciągania w imieniu BEHRINGER® jakichkolwiek zobowiązań, w sposób bezpośredni lub dorozumiany, ani też reprezentować BEHRINGER®. Niniejsza instrukcja obsługi podlega ochronie prawem autorskim. Powielanie, kopiowanie, również częściowe oraz jakiegokolwiek reprodukcje ilustracji z niniejszej instrukcji, również w zmienionej formie, dopuszczalne jest jedynie na podstawie zgody wyrażonej na piśmie przez BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER® jest zarejestrowanym znakiem handlowym.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Germany.
tel. +49 2154 9206 0, fax +49 2154 9206 4903