


CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

この度はベリンガーコーラス スペース D CD400 をお買い上げいただきありがとうございます。最高水準のこのエフェクトペダルは、あらゆる用途に応用が可能な設計です。サウンドまたは楽器に驚くような3次元的拡がりを与え、プロのレコーディングスタジオの醍醐味を体験できます。

コーラスエフェクトは、一団の楽器のユニゾン演奏のように、音源にシフティングしたデチューン信号を与えます。サウンドに拡がりを持たせるためによく使用されます。

1. コントローラー



- ① **LEVEL** コントロールは、エフェクトサウンドのレベルを調節します。
- ② **EQ** コントロールは、エフェクトサウンド全体を構成します。右に回すと高周波数が強調され、左に回すと高周波数がカットされます。
- ③ **RATE** コントロールは、コーラスエフェクトの速度を指定します。
- ④ **DEPTH** コントロールを上げると、より豊かで深味のあるエフェクトサウンドになります。
- ⑤ エフェクトが有効の時に **ON/BATT** LED が点灯します。LED はバッテリーレベルのインジケータとしても機能します。
- ⑥ フットスイッチを使用して、エフェクトを切り替えられます。
- ⑦ ¼ インチの **TS IN** コネクタに、本体ケーブルを接続します。
- ⑧ ¼ インチの **TS OUT A** と **OUT B** の2つのコネクタにより信号がアンプに送られます。フルステレオのコーラスエフェクトにしたい場合は両方のコネクタを使用してください。モノラルの場合は、OUT Aのみを使用してください。

9V の電源アダプター (売り) を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

BATTERY COMPARTMENT (バッテリーコンパートメント) は、ペダルカバーの下に設けられています。9V 電池 (売り) を使用する場合は、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

◇ **CD400** にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、**CD400** は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは、本体の裏に記載されています。

2. 全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

IN	
コネクター	6.3 mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	500 kΩ
OUT A	
コネクター	6.3 mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	1 kΩ
OUT B	
コネクタ	6.3 mm モノラル フォンジャック
インピーダンス	1 kΩ
電源供給	
	9V ^{DC} 、100 mA、 安定化

BEHRINGER PSU-SB

米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
ヨーロッパ / 英国 / オーストラリア	230 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韓国	220 V~, 60 Hz
日本	100 V~, 50/60 Hz
電源接続	2 mm DC ジャック、 ネガティブセンター
バッテリー	9V タイプ 6LR61
消費電力	30 mA

寸法および重量

寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/4" 約 54 x 70 x 123 mm
重	約 0.73 lbs / 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものではありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスベックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands