


# CHORUS ORCHESTRA CO600

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER CHORUS ORCHESTRA CO600. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Dit is het ultieme effectpedaal. Het is geschikt voor nagenoeg iedere denkbare muziekstijl. De krachtige functies stellen u in staat een dik en orchestraal stereo choruseffect te verkrijgen.

Het choruseffect versterkt het droge signaal met een verschoven detuned signaal, zodat het klinkt alsof er een verscheidene instrumenten tegelijk aan het spelen zijn. Dit effect wordt vaak gebruikt voor uitdijende geluiden.

## 1. Bedieningselementen



- 1 De **LEVEL**-knop regelt het geluidsniveau van het effect.
- 2 De **RATE**-knop bepaalt de snelheid van het choruseffect.
- 3 De **HIGH**-functie verlaagt het aantal hoge frequenties in het effectsignaal.
- 4 De **LOW**-functie verlaagt het aantal ultralage frequenties in het effectsignaal.
- 5 Turn up the **DEPTH** control to achieve a fuller and deeper effect sound.
- 6 De **ON/BATT**-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- 7 Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- 8 Sluit het instrument aan op de 6,3mm-monostekkerbus **IN**.
- 9 De twee 6,3mm-monostekkerbussen **OUT A** en **OUT B** dienen om het signaal naar uw versterker te sturen. Gebruik beide bussen als u een full-stereo choruseffect wenst. Voor mono-gebruik mag alleen de stekker van **OUT A** ingestoken zijn.

De **DC IN**-bus dient voor de aansluiting van een 9V-voeding (niet meegeleverd).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9 V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

- ♦ **De C0600 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de C0600 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.**

Het **SERIENUMMER** vindt u op de onderzijde.

## 2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

## 3. Garantie

Voor onze huidige garantievoorwaarden verwijzen we naar onze website op <http://behringer.com>.

## 4. Specificaties

In	
Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
Impedantie	500 kΩ

Out A	
Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
Impedantie	1 kΩ

Out B	
Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
Impedantie	1 kΩ

Voeding	
	9 V $\overline{\text{---}}$ , 100 mA gestabiliseerd

### BEHRINGER PSU-SB

V.S./Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/V.K./ Australië	230 V~, 50 Hz
China	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Spanningsaansluiting	2mm-gelijkspanningsbus, negatief center
Batterij	9 V type 6LR61
Stroomverbruik	30 mA

### Afmetingen/Gewicht

Afmetingen (H x B x T)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Gewicht	ca. 0,33 kg

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands