


# DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

非常感谢您的信任并购买 BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400。这款 终极效果器是专为输送 24-bit 高解析度立体延时音频而设计的, 相当于先进的录音室处理器。由于拥有各种参数控制旋钮, 您能用它在各种场合下随意实现丰富的超酷音乐。

此延时效果产生有各种各样重复的输入信号延时。不同节拍设置支持有趣的延时效果。

## 1. 控制元件



- ① **LEVEL** 控制旋钮, 调节输出电平。
- ② **FEEDBACK** (反馈) 控制旋钮, 调节信号重发量。
- ③ **TIME** (延迟时间) 控制旋钮, 精调延迟时间。取决于 **MODE** 控制旋钮的位置, 能在 200 秒, 500 毫秒或 1300 毫秒附近调节。延迟时间确定在原始信号后多久重发信号。
- ④ **MODE** 控制旋钮, 用于在三种不同延迟时间范围内选择 -- 约 200 毫秒, 500 毫秒或 1300 毫秒 -- 单声道 (M) 或立体声 (S) 延时。能用 **TIME** 控制旋钮调节确切延迟时间。在 **HOLD** 位置上, 会一直重复信号。
- ⑤ **ON/BATT** LED, 当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
- ⑥ 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。
- ⑦ ¼" TS **IN** 接口, 用于连接乐器线缆。
- ⑧ ¼" TS 接口 **OUT A** 与 **OUT B**, 传输信号到放大器。如果想要达到全立体声延时效果, 请同时使用两个接口。对于单声道运用, 请仅仅插上 **OUT A**。

用设备前端的 **DC IN** 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

**BATTERY COMPARTMENT** 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9V 电池, 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

- ◆ **DD400 没有开关装置。当您把插头插入 IN 接口, DD400 就开始工作。当您不用 DD400 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。**

**SERIAL NUMBER** 序列号位于底部。

## 2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

## 3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

## 4. 技术参数

<b>输入</b>	
接口	¼" TS
阻抗	500 kΩ
<b>输出</b>	
接口	¼" TS
阻抗	1 kΩ
<b>输出 B</b>	
接口	¼" TS
阻抗	1 kΩ
<b>电源</b>	
	9 V <sup>+</sup> , 100 mA 稳压

### BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韩国	220 V~, 60 Hz

英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz
-----------	---------------

欧洲	230 V~, 50 Hz
----	---------------

日本	100 V~, 50/60 Hz
----	------------------

电源接口 插头, 中心负极	2 mm DC
------------------	---------

电池	9 V 6LR61 型
----	-------------

功率消耗	<100 mA
------	---------

### 尺寸 / 重量

尺寸 (H x W x D)	约 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½" 约 54 x 70 x 123 mm
----------------	--

重量	约 0.73 磅 / 0.33 千克
----	--------------------

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands