


MPA400

Guida rapida

A50-A2030-22001



EUROPORT

www.behringer.com



EUROPORT MPA400

Istruzioni di sicurezza importanti



Questo simbolo, avverte, laddove appare, la presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno della cassa: il voltaggio può essere sufficiente per costituire il rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo, avverte, laddove appare, della presenza di importanti istruzioni per l'uso e per la manutenzione nella documentazione allegata. Si prega di consultare il manuale.



Attenzione

Per ridurre il rischio di scossa elettrica non rimuovere la copertura superiore (o la sezione posteriore). All'interno non sono contenute parti che possono essere sottoposte a riparazione da parte dell'utente. Interventi di riparazione possono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Attenzione



Al fine di ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia ed all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi, e sull'apparecchio non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

Attenzione



Queste istruzioni per l'uso sono destinate esclusivamente a personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni all'infuori di quelle contenute nel manuale istruzioni. Interventi di riparazione possono essere eseguiti solo da personale qualificato.

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo dispositivo vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con uno strofinaccio asciutto.
- 7) Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare conformemente alle istruzioni del produttore.
- 8) Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (amplificatori compresi) che generano calore.
- 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza delle spine polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate hanno due lame, con una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la sicurezza dell'utilizzatore. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la sostituzione della spina.

- 10) Disporre il cavo di alimentazione in modo tale da essere protetto dal calpestio e da spigoli taglienti e che non possa essere danneggiato. Accertarsi che vi sia una protezione adeguata in particolare nel campo delle spine, del cavo di prolunga e nel punto in cui il cavo di alimentazione esce dall'apparecchio.
- 11) L'apparecchio deve essere costantemente collegato alla rete elettrica mediante un conduttore di terra in perfette condizioni.
- 12) Se l'unità da disattivare è l'alimentatore o un connettore per apparecchiature esterne, essa dovrà rimanere costantemente accessibile.
- 13) Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
- 14) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello/la combinazione di apparecchi, a non ferirsi.



- 15) Staccare la spina in caso di temporale o quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.
- 16) Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l'unità sia danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, anomalie di funzionamento o cadute dell'apparecchio.

WARNING


THIS EQUIPMENT IS CAPABLE OF DELIVERING SOUND PRESSURE LEVELS IN EXCESS OF 90 dB, WHICH MAY CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE.



Attenzione! L'apparecchio contiene una batteria ricaricabile. Non esporre le batterie ricaricabili a fiamme libere – PERICOLO DI ESPLOSIONE. In caso di sostituzione non corretta della batteria ricaricabile, sussiste il pericolo di esplosione. Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili dello stesso tipo.

1. Introduzione

Grazie per la fiducia accordataci acquistando MPA400. MPA400 è un sistema P.A. mobile per incontri d'affari, visite guidate, manifestazioni scolastiche e numerosi altri utilizzi. Grazie ai suoi altoparlanti Fullrange 5", offre un suono incredibile all'interno di una confezione assai leggera. Il microfono ULTRAVOICE XM1800S, compreso nella confezione, grazie alla sua costruzione robusta è la soluzione ideale per un uso semplice, anche nelle condizioni più estreme delle performance live.


 **Le seguenti istruzioni sono concepite in modo da rendervi familiari gli elementi di comando dell'ap-parecchio, in modo che possiate conoscere tutte le sue funzioni. Dopo aver letto attentamente le istruzioni, conservatele, in modo da poterle rileggere ogni volta che ne abbiate bisogno.**

1.1 Prima di iniziare


1.1.1 Consegna


it


Il prodotto è stato accuratamente imballato in fabbrica per garantirne il trasporto sicuro. Se ciò nonostante la scatola di cartone dovesse presentare danneggiamenti, si prega di verificare immediatamente la presenza di danni all'esterno dell'apparecchio.

 **In caso di danneggiamenti NON rispedire l'apparecchio, ma avvertire prima il rivenditore e l'azienda di trasporto; poiché in caso contrario può venire meno ogni diritto al risarcimento dei danni.**


 **Utilizzare sempre la scatola di cartone originale, per impedire danni durante lo stoccaggio o la spedizione.**

 **Non lasciare mai che i bambini maneggino l'apparecchio o i materiali di imballaggio senza la supervisione di un adulto.**

 **Smaltire tutti i materiali di imballaggio secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.**

 **Non smaltire le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici. Per lo smaltimento di batterie ricaricabili difettose o inutilizzate, servirsi delle opportune strutture pubbliche di smaltimento. Conferire le batterie ricaricabili alle strutture pubbliche di smaltimento solo se completamente scariche. Proteggere da cortocircuito le batterie ricaricabili non completamente scariche. Per isolare i poli o le superfici di contatto elettrico, è possibile usare nastro isolante.**


1.1.2 Messa in servizio

 **ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l'apparecchio, caricare le batterie incorporate per almeno quattro ore. Collegare l'apparecchio all'alimentatore fornito. Lo stato di carica può essere rilevato dal LED CHARGE. Quando il LED non lampeggia più, il processo di ricarica è completato.**

Garantire una circolazione d'aria sufficiente e non collocare l'apparecchio su un finale o in prossimità del riscaldamento, per evitarne il surriscaldamento.


Per MPA400, utilizzare solo l'unità di alimentazione elettrica fornita con l'attrezzatura.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo (sole, fuoco aperto ecc.). La capacità di accumulo della batteria può essere pregiudicata da temperature basse.

 **ATTENZIONE! L'apparecchio è in grado di produrre volumi elevati. Ricordare che un'elevata pressione acustica non solo affatica l'udito rapidamente, ma può causare anche danni permanenti. Prestare sempre attenzione a regolare il volume in modo adeguato.**

EUROPORT MPA400

Avvertenze importanti per l'installazione

-  **L'utilizzo nelle vicinanze di forti trasmettitori radio e fonti ad alte frequenze può comportare la perdita della qualità del segnale. Aumentate la distanza fra il trasmettitore e l'apparecchio ed utilizzate cavi schermati su tutti i collegamenti.**

1.1.3 Registrazione in-linea

La preghiamo di registrare il suo nuovo apparecchio BEHRINGER, possibilmente subito dopo l'acquisto, sul nostro sito internet <http://www.behringer.com>, e di leggere con attenzione le nostre condizioni di garanzia.



Nell'eventualità che il suo prodotto BEHRINGER sia difettoso, vogliamo che questo venga riparato al più presto. La preghiamo di rivolgersi direttamente al rivenditore BEHRINGER dove ha acquistato l'apparecchio. Nel caso il rivenditore BEHRINGER non sia nelle sue vicinanze, può rivolgersi direttamente ad una delle nostre filiali. Una lista delle nostre filiali completa di indirizzi, si trova sul cartone originale del suo apparecchio (Global Contact Information/European Contact Information). Qualora nella lista non trovasse nessun indirizzo per la sua nazione, si rivolga al distributore più vicino. Sul nostro sito <http://www.behringer.com>, alla voce Support, trova gli indirizzi corrispondenti.

Nel caso il suo apparecchio sia stato registrato da noi con la data d'acquisto, questo faciliterà lo sviluppo delle riparazioni nei casi in garanzia.

Grazie per la sua collaborazione!



2. Elementi di comando e connessioni

- 1 **ALTOPARLANTI.**
 - 2 **MANICO DI TRASPORTO.**
 - 3 **OCCHIELLO PER CINGHIA A SPALLA.**
 - 4 Con il regolatore rotativo *MIC LEVEL* si può impostare il volume.
 - 5 L'interruttore *POWER* serve per accendere l'apparecchio. Durante il funzionamento, il LED dell'interruttore *POWER* lampeggia.
-  **Ricordatevi: l'interruttore POWER allo spegnimento non separa l'apparecchio completamente dalla corrente. Se non usate l'apparecchio per un certo tempo, estraete perciò il cavo dalla presa.**
- 6 Il LED *CHARGE* lampeggia giallo, finché la batteria integrata è in carica. Il LED si spegne quando la batteria è completamente carica.
 - 7 Il LED *LOW BAT* segnala che le batterie integrate devono essere ricaricate.
 - 8 Collegare il microfono BEHRINGER XM1800S fornito all'ingresso *MIC IN*.
-  **Non posizionarsi mai con il microfono acceso davanti all'altoparlante. Vi è il rischio di feedback. Durante l'uso del dispositivo, rimanere sempre dietro all'altoparlante, onde evitare la creazione di feedback.**
- 9 È possibile collegare una sorgente sonora esterna (lettore CD, lettore MP3) all'entrata *LINE IN*.

EUROPORT MPA400




Fig. 2.1: Vista laterale di MPA400

10 Il collegamento alla rete elettrica avviene per mezzo di una presa bipolare *DC IN*. Nella fornitura è compreso l'apposito adattatore. Collegare l'apparecchio esclusivamente all'alimentatore fornito.

11 **SCOMPARTO PER BATTERIE E CINGHIA A SPALLA** Per inserire la batteria, aprire il coperchio dello scomparto. La parte inferiore dello scomparto serve all'alloggiamento delle batterie. Aprire la chiusura delle batterie, per accedere allo scomparto.

Per inserire la batteria, posizionarla come segue: i contatti devono essere assegnati all'apparecchio, e il contatto positivo (rosso) deve trovarsi sul lato del quadro comandi MPA (a sinistra, guardando l'apparecchio posteriormente). Inserire le batterie e chiudere la chiusura. Chiudere lo scomparto delle batterie.

Inserire le batterie rispettando le polarità.

Nel caso di inutilizzo prolungato, togliere la batteria dall'apparecchio. Conservare la batteria in maniera adeguata (con i contatti rivolti verso l'alto).

Il **NUMERO DI SERIE** dell'apparecchio è posizionato sulla parte inferiore.

EUROPORT MPA400

3. Dati tecnici

Inputs

MIC IN	Jack 6,3-mm, non simmetrica
LINE IN	Jack 3,5-mm, non simmetrica

Output

Potenza di uscita	40 W
Altoparlanti	5" a banda larga

Microfono

Tipo	BEHRINGER XM1800S, dinamico
Caratteristiche	Supercardioidi
Lunghezza cavo	1 m cavo a spirale

Dati del sistema



Alimentatore	Esterno con batteria integrata ricaricabile
Tipo di batteria	12 V DC / 2600 mAh
Tempo di carica	Ca. 4 ore
Durata carica	Fino a 8 ore
Dispositivo di carica esterno di tipo	18 V DC / 3 A
Tensione di rete	100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A (SMPS)
Collegamento alla rete	Standard per collegamento di apparecchi a freddo

Misure/Peso

Misure (alt x largh x prof)	Ca. 217 mm x 180 mm x 284 mm
Peso (alimentatore escluso)	Ca. 2,6 kg

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo standard di qualità. Modificazioni rese necessarie saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER. La BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso iscritto della ditta BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER® è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2008 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903