


# PHASER PH9

Classic 90° Phase Shifter

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER PHASER PH9. Questo pedale per effetti di ultima generazione è stato realizzato per tutti i musicisti intenzionati a migliorare il proprio suono. Grazie alle funzioni di elevate prestazioni potrai creare degli effetti di diverse caratteristiche passando dal moderno al vintage.

Con il phaser, un secondo segnale aggiunto al suono originale del tuo strumento. Il suono risultante è più spesso e di alto livello. Oggi questo effetto è usato spesso per le chitarre e le tastiere, ma usato anche per altri strumenti quali ad esempio i pianici elettrici degli anni '70.

## 1. Comandi



- 1 Il comando **RATE** determina la velocità dell'effetto phase, in altre parole l'effetto overall.
- 2 L'interruttore **SWIRL** cambia il carattere phaser da moderno (posizione alta) al vintage (posizione bassa).
- 3 Il LED si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 4 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- 5 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS **IN**.
- 6 Il connettore 1/4" TS **OUT** invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento **DC IN** per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

Per inserire o sostituire la batteria da 9 V, rimuovi la parte superiore dell'unità svitando le quattro viti.

♦ **Il PH9 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, il PH9 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.**

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

## 2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

## 3. Garanzia

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://behringer.com>.

## 4. Dati Tecnici

### In

Connettore	¼" TS
Impedenza	1 MΩ

### Out

Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

### Alimentazione Elettrica

9 V $\overline{=}$ , 100 mA regolata

#### BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Regno Unito/ Australia	230 V~, 50 Hz
Cina/Corea	220 V~, 50/60 Hz
Giappone	100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo
Battery	9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita	10 mA

### Dimensioni/Peso

Dimensioni (A x L x P)	ca. 56 x 113 x 69 mm
Peso	ca. 0,24 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 Music Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche