



DK

Betjeningsvejledning



POWERLIGHT PL2000

Professional Rack Light and Power Distributor





Inholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger	3
Dementi	3
1. Indledning.....	4
2. Betjeningslementer.....	4
3. Indbygning i et Rack	5
4. Specifikationer	5

DK **Vigtige sikkerhedsanvisninger****Advarsel**

Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse til at udgøre risiko for elektrisk shock. Brug kun kommercielt tilgængelige højtalerkabler af høj kvalitet med et 0,6mm TS stik installeret. Alle andre installationer eller modifikationer bør kun foretages af kvalificeret personale.



Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen.

**Obs**

For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren. Al service må kun foretages af faguddannet personale.

**Obs**

Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet.

**Obs**

Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må kun udføres af faguddannet personale.

1. Læs disse anvisninger.
2. Opbevar disse anvisninger.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud ved rengøring.

7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespæjld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme.

9. Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan du tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik.

10. Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse.

11. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder.

12. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige.

13. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten.



14. Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af

fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så du undgår at komme til skade ved at snuble.

15. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.

16. Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejrr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.



17. Korrekt bortskaffelse af dette produkt:

Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF) og national lovgivning. Dette produkt skal indleveres på et autoriseret indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert håndtering af denne type affald kan påvirke miljøet og sundheden negativt på grund af potentielt farlige stoffer, der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din korrekte bortskaffelse af dette produkt til effektiv anvendelse af naturlige ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder eller dit renovationselskab for yderligere oplysninger om, hvor du kan indlevere dit kasserede udstyr til genbrug.

DEMENTI


TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGJENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERES.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay,
P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

1. Indledning

Mange tak for den tillid De har vist os ved at købe POWERLIGHT PL2000. Med PL2000 har De en ekstremt pålidelig og enestående udstyret 19" Racklicht. POWERLIGHT tilbyder mange nettilslutningsmuligheder og den størst mulige sikkerhed for maksimal fleksibilitet på scenen og i studiet.


2. Betjeningselementer



Betjeningselementer på forsiden


- 1 Med **POWER**-kontakten tænder du POWERLIGHT PL2000. POWER-kontakten skal være i positionen "Fra", når du forbinder med strømnettet.
- ⚠ Vær opmærksom på følgende: POWER-kontakten adskiller ikke apparatet fuldstændigt fra strømnettet, når der slukkes. Træk derfor kablet ud af stikdåsen, når du ikke bruger apparatet i længere tid.
- ⚠ Bemærk, at det er vigtigt, at alle apparater er forbundet til jord. For din egen sikkerhed må du aldrig fjerne jordforbindelsen til apparaterne og netkablet eller gøre dem inaktive. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder.

- 2 Rackbelysningen aktiveres ved hjælp af kontakten **LIGHT**. Lyset kan også tændes uafhængigt af POWER-kontakten.
- 3 Rackbelysningen kan drejes og kan derved rettes individuelt på det område, der ønskes belyst.



Betjeningselementer på bagsiden

- 4 På bagsiden af PL2000 er der 8 nettilslutninger til drift af flere apparater i rack'en. Den totale belastning fra de tilsluttede apparater må ikke overstige 8 A.
- 5 Apparatet forbindes med nettet via en standard **IEC-bøsning**. Et passende netkabel er inkluderet i leveringsomfanget.
- 6 Her findes sikringen til rackbelysningen. Vær opmærksom på, at der ved udskiftning altid skal anvendes en sikring af samme type.
- 7 Dette er sikringsautomaten på PL2000. Hvis den totale belastning af de apparater, der er tilsluttet POWERLIGHT, overstiger 8 A, udløses sikringen og slukker apparatet fuldstændigt. Hvis dette sker, skal De fjerne et eller flere af de tilsluttede apparater, så den totale belastning igen sænkes til under 8 A. Efter ca. 2 minutter kan apparatet tændes igen via sikringsautomaten. Hvis sikringen udløses igen, skal der eventuelt fjernes flere apparater.



Vigtige henvisninger på oversiden af apparatet

- 8 På oversiden af POWERLIGHT PL2000 er der anbragt henvisninger til, hvordan polerne skal tilsluttes samt til den totale belastning på apparatet.

9 **SERIENUMMER**

3. Indbygning i et Rack

Til montering i et 19-tommer-rack er det nødvendigt med en højdeenhed (1 HE) til PL2000. Kontrollér, at du derudover har ca. 10 cm indbygningsdybde fri til tilslutningerne på bagsiden.

Anvend M6 maskinskruer og møtrikker, når apparatet monteres i et rack.

Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel, og monter f.eks. ikke PL2000 direkte over et sluttrin for at undgå en overophedning af apparatet.

4. Specifikationer

Tilslutninger	8 kølertilslutninger
Total belastning pr. kanal	maks. 8 A
Total belastning alle kanaler	maks. 8 A

Sikringer

Belysning	F 32 mA L 250 V
Hovedsikring	8 A 250 V (sikringsautomat)
Rackbelysning	3,5 watt

Netspænding

Europa/UK/Australien	230 V~, 50 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Nettilslutning	Standardstik til køler

Mål / Vægt

Mål (H x B x D)	ca. 0,15 x 19 x 5" ca. 44 x 482,6 x 126,4 mm
Vægt	ca. 0,92 kg

Firmaet BEHRINGERS mål er altid at skabe de højeste kvalitetsstandarder. Nødvendige modifikationer udføres uden forudgående meddelelse. Tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de nævnte angivelser eller figurer.



We Hear You