


ROTARY MACHINE RM600

Ultimate Rotary Speaker Modeling Effects Pedal

非常感谢您对我们的信任并购买 BEHRINGER ROTARY MACHINE RM600。这款终极效果踏板能产生三维旋转喇叭效果发展历程中的所有音效——只需脚踩踏板即可。一个小小的效果器就能带您体验旋转喇叭经典且飘渺的音效。

1. 控制元件



- 1 **FAST** 控制旋钮, 当 **FAST** 通过脚踏开关 (见 8) 启动时, 它调节低音喇叭与号角的旋转速度。范围与 **SLOW** 控制旋钮不重叠。
- 2 **SLOW** 控制旋钮, 当 **SLOW** 通过脚踏开关 (见 8) 启动时, 它调节低音喇叭与号角的旋转速度。范围与 **FAST** 控制旋钮不重叠。
- 3 **DRIVE** 控制旋钮, 调节电子管过载的量。在最小位置时, 电子管级将被旁通。
- 4 **BLEND** 控制旋钮, 调节号角与低音喇叭之间的比例。向右旋转将会增大号角的音量并降低低音喇叭的音量。
- 5 **RAMP** 选择器, 控制从快速到慢速旋转变化所花费的时间, 反之亦然。您能在 **FAST**, **MED** 与 **SLOW** 变速时间之间选择。
- 6 **MODEL** 选择器, 用于在 3 个著名旋转喇叭间选择 (145, L16 与 122)。
- 7 这个双色 **ON/BATT** LED 亮时表示效果开启。当 LED 更多呈现红色时表示效果器处于慢速模式, 等 LED 更多呈现蓝色表示处于快速模式。从蓝色变成红色与实际调制速度的变化同步。
- 8 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。踩住踏板 2 秒来在快速与慢速调制模式间切换。
- 9 1/4" TS **IN A** 与 **IN B** 接口, 用于连接乐器。对于单声道只需连接 **IN A**。
- 10 1/4" TS **OUT A** 与 **OUT B** 接口, 这两个接口输送信号到放大器。如果想达到全立体旋转效果, 请用两个接口。对于单声道, 只需使用 **OUT A**。

用此 **DC IN** 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9V 电池 (不包含), 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◆ **RM600 没有开关装置。**当您将插头插入 IN 接口, RM600 就开始工作。当您不用 RM600 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

◆ **在极少情况下, 外部影响 (如, 静电放电) 可能会干扰正常功能, 例如造成声音波动或故障。**如果发生这种情况, 请将所连接的放大器的音量调低并暂时断开输入接口来重新启动。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入 A

接口 1/4" TS

阻抗 500 kΩ

输入 B

接口 1/4" TS

阻抗 500 kΩ

输出 A

接口 1/4" TS

阻抗 1 kΩ

输出 B

接口 1/4" TS

阻抗 1 kΩ

电源

9 伏, 100 mA 稳压电源

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大 120 V~, 60 Hz

欧洲 / 英国 / 澳大利亚
230 V~, 50 Hz

中国 220 V~, 50 Hz

韩国 220 V~, 60 Hz

日本 100 V~, 50/60 Hz

电源插口 2 mm 直流电接口,
中心极为负极

电池 9 V 6LR61 型

功耗 <100 mA

尺寸 / 重量

尺寸 (H x W x D) 约 54 x 70 x 123 mm

重量 约 0.33 kg

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands