

ULTRA PHASE SHIFTER UP300

2-Mode Phaser Effects Pedal

この度は BEHRINGER ULTRA PHASE SHIFTER UP300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質エフェクトペダルは、サウンドに最後の仕上げをと願うミュージシャンの皆様のために開発されました。多様な仕様により、2種の伝説的エフェクトペダルを模範とする正確なフェーザーサウンドを得ることが可能となるのです。

フェーザーの使用により、オリジナル信号にもう一つの相反転信号を追加し、ファットでかつ心地よいサウンドを生み出すのです。このエフェクトはギターやキーボードに頻繁に使用されます。70年代にはエレクトリックピアノなど他の楽器にも使用されました。

1. 操作機構



- 1 **MODE** スイッチで 2 種類のフェーザーエフェクト、つまりネガティブ・フィードバック (Mode 1) およびポジティブ・フィードバック (Mode 2) を選択することができます。ネガティブ・フィードバックとは、オリジナル信号とともに再生される前に遅延信号の相が反転します。ポジティブ・フィードバックでは、遅延信号の相は変わりません。この場合、やや調子の狂った印象を与えるエフェクトが得られ、ビブラートサウンドに最適です。
- 2 **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音 を調整します。
- 3 **RATE** コントローラーにより、フェーズエフェクトの速度を調整します。
- 4 **DEPTH** コントローラーにより奥行きのある低めのサウンドを調整します。
- 5 **RES(onance)** コントローラーでは、フィードバック信号の強度を調整します。これによりフェーザーエフェクトが強化されます。
- 6 エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- 7 ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- 8 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 9 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DC IN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

◇ UP300には、On/Offスイッチが装備されていません。UP300のIN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UP300を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しいBEHRINGER機器をぜひご登録ください。<http://behringer.com> にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

IN	
接続	6.3mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	500 kΩ

OUT	
接続	6.3mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	1 kΩ

電源供給	
	9V ^{max} , 100mA 安定化

Behringer PSU-SB

米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
英国 / オーストラリア	240 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
欧州	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50-60 Hz

電源接続	2-mm DC コネクター、 Center negativ
使用電池	9V、電池タイプ 6LR61
電力消費	30mA

寸法および重量	
寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 54 x 70 x 123 mm
重	約 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の的外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものではありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起した行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しては一切の責任を負いません。色およびスベックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用でもこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands