


# ULTRA WAH UW300

Ultimate Auto-Wah Effects Pedal

Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER ULTRA WAH UW300. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Dit hoogwaardige effectpedaal produceert autowaheffecten voor nagenoeg alle stijlen en geluiden. Controleer het waheffect met uw aanslagsterkte en geef er een te gekke funky toets aan met het modulatiwahpedaal.

## 1. Bedieningselementen



- 1 De **RATE**-knop bepaalt de snelheid van de waheffectmodulatie.
- 2 De **DEPTH**-knop regelt het bereik waarop het effect wordt toegepast. Draai de knop naar rechts om het bereik te vergroten. Als de knop op de minimumpositie staat, vindt er geen modulatie-effect plaats en wordt het waheffect alleen beïnvloed door uw speeltensiteit. In dat geval heeft de RATE-knop geen functie.
- 3 De **MANUAL**-knop regelt de basisfrequentie waarop het effect in werking treedt. Een hoge MANUAL-instelling verkleint het sweepbereik, omdat de laagste frequenties van het bereik opgetrokken worden.
- 4 De **SENS**-knop regelt de gevoeligheid van het effect. Nabij de maximumpositie wordt het waheffect ook toegepast wanneer er zacht gespeeld wordt, nabij de minimumpositie hangt het waheffect niet af van uw speeldynamiek.
- 5 De **ON/BATT**-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- 6 Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- 7 Sluit het instrument aan op de 6,3-mm-monostekkerbus **IN**.
- 8 De 6,3-mm-monoconnector **OUT** verstuurt het signaal naar uw versterker.

De **DC IN**-bus van het apparaat dient voor de aansluiting van een 9 V-voeding (niet meegeleverd).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9 V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

- ♦ De UW300 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de UW300 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.

Het **SERIENUMMER** vindt u op de onderzijde.

## 2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

## 3. Garantie

Voor onze huidige garantievoorwaarden verwijzen we naar onze website op <http://behringer.com>.

## 4. Specificaties

In	
Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
Impedantie	500 kΩ

Out	
Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
Impedantie	1 kΩ

Voeding	
	9 V $\overline{\text{=}}$ , 100 mA gestabiliseerd

### BEHRINGER PSU-SB

V.S./Canada	120 V $\sim$ , 60 Hz
Europa/V.K./ Australië	230 V $\sim$ , 50 Hz
China	220 V $\sim$ , 50 Hz
Korea	220 V $\sim$ , 60 Hz
Japan	100 V $\sim$ , 50/60 Hz

Spanningsaansluiting	2 mm- gelijkspanningsbus, negatief center
Batterij	9 V type 6LR61
Stroomverbruik	30 mA

Afmetingen/Gewicht	
Afmetingen (H x B x T)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Gewicht	ca. 0,33 kg

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE FORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands