


# VINTAGE TIME MACHINE VM1

Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door de koop van de BEHRINGER VINTAGE TIME MACHINE VM1. Dit klassieke effect van hoge kwaliteit levert werkelijk analoge delays met organische echo's van maximaal 450 ms waarmee het met elke tape-delay kan wedijveren. Verder biedt het een helder choruseffect en hallucinogen vibrato.

## 1. Bedieningsorganen



- 1 Sluit op de **9 V** aansluiting een 9 V voeding aan.
- 2 Gebruik de **POWER** schakelaar om de unit te activeren/deactiveren.
- 3 De **POWER** LED licht op zodra u de unit activeert.
- 4 Zend via de ¼" TS **EFFECT OUT** connector het signaal naar uw versterker.
- 5 De ¼" TS **DIRECT OUT** connector biedt altijd een direct, onvervormd signaal dat u bijvoorbeeld naar een afzonderlijke gitaarversterker kunt zenden.
- 6 Sluit op de ¼" TS **INPUT** connector het instrumentsnoer aan.
- 7 Maak met de **CHORUS/VIBRATO** schakelaar een keuze tussen het chorus- of vibrato-effect.
- 8 Stel met de **LEVEL** knop het ingangsniveau bij. Stel met de **LEVEL** knop het ingangsniveau bij.
- 9 De **OVERLOAD** LED licht op wanneer hetingangssignaal te hoog is. Verlaag in dat geval het ingangsniveau met de **LEVEL** knop.
- 10 De **MIX** knop regelt de balans tussen het effectsignaal en het directe signaal.
- 11 De **FEEDBACK** knop regelt de hoeveelheid signaalrepetities. Omdat het uitgangssignaal naar de ingang van de delaylijn wordt teruggeleid, kan bij hoge standen van deze knop een zelfoscillatie worden genereerd.
- 12 De **DELAY** knop bepaalt de tijd tussen het directe signaal en de signaalrepetities (delaytijd).
- 13 De **CHORUS/VIBRATO** knop regelt de snelheid van het modulatie-effect dat aan de delay wordt toegevoegd. Hoge snelheden leiden tot een choruseffect terwijl lage snelheden vibrato tweeebrengen.
- 14 Gebruik de voetschakelaar om het effect te activeren/deactiveren.

Het **SERIENNUMMER** vindt u op de onderkant.

## 2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

## 3. Garantie

Ga naar onze website <http://behringer.com> voor onze huidige garantietermijnen.

## 4. Specificaties

### In

|            |        |
|------------|--------|
| Connector  | ¼" TS  |
| Impedantie | 100 kΩ |

### Effect Out

|            |       |
|------------|-------|
| Connector  | ¼" TS |
| Impedantie | 1 kΩ  |

### Direct Out

|            |        |
|------------|--------|
| Connector  | ¼" TS  |
| Impedantie | 100 kΩ |

### Stroomvoorziening

|                    |   |
|--------------------|---|
| Netvoedingsadapter | 9 V $\overline{\text{---}}$ , 100 mA<br>(meegeleverd) |
|--------------------|---|

### BEHRINGER PSU-SB

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Stroomconnector | 2 mm contactbus,<br>negatieve kern |
| Stroomverbruik  | 50 mA                              |

### Afmetingen/Gewicht

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Afmetingen<br>(H x B x D) | ongeveer 61 x 220 x 172 mm<br>ongeveer (2,4 x 8,7 x 6,7") |
| Gewicht                   | ongeveer 1,34 kg (2,95 lbs)                               |

BEHRINGER streeft er voortdurend naar om de hoogste professionele standaards te handhaven. Als uitvloeisel hiervan kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in bestaande producten worden aangebracht. Specificaties en verschijningsvorm kunnen verschillen van die welke beschreven en afgebeeld zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAART GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSpraak DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands