

ELECTRO HARMONIX

EAST RIVER DRIVE

Parabéns pela compra do East Drive River, um overdrive clássico com um chassi compacto e que necessitava de pouco espaço na sua pedaleira. O East River Drive mantém as características da sua guitarra e do seu estilo de tocar, acrescentando uma energia no seu timbre que varia de um overdrive suave a uma distorção bem suja. Uma chave true bypass mantém seu timbre intacto quando o pedal estiver desligado.

CONTRLOES

KNOB DRIVE-Controla a quantidade de ganho. Ao girar DRIVE no sentido horário o overdrive vai de um overdrive suave a uma distorção clássica.

KNOB TONE-Enfatiza uma ampla gama de timbres; do grave ao agudo enquanto o knob de TONE é girado no sentido horário.

KNOB DE VOL-Regula o volume de saída do EAST RIVER DRIVE.

FOOTSWITCH E LED-O Footswitch seleciona se o EAST RIVER DRIVE está ligado ou em TRUE BYPASS (desligado com o sinal indo da entrada direto à saída, sem passar pelo circuito e sem perda de sinal). Quando o pedal estiver ligado o LED se acenderá.

JACK INPUT-Esse jack de 1/4" é a entrada de áudio do EAST RIVER DRIVE. A impedância da entrada é de 375KΩ.

JACK AMP-Esse jack de 1/4" é a saída de áudio do EAST RIVER DRIVE. A impedância é de 250Ω.

JACK DE ENERGIA 9V-O EAST RIVER DRIVE pode ser usado com baterias de 9Volts ou com uma fonte (opcional) 9VDC AC que

entregue no mínimo 25mA no jack de energia, como a EHX9.6DC-200. A fonte precisa ter um plug com centro negativo. A bateria pode ser deixada dentro do pedal ou retirada quando a fonte for utilizada. O EAST RIVER DRIVE tem um consumo de energia de 6mA em 9VDC.

-TROCANDO A BATERIA-

Para trocar a bateria de 9 volts você precisa remover os 4 parafusos do fundo do EAST RIVER DRIVE. Uma vez removidos você pode retirar a placa do fundo e trocar a bateria, tendo sempre o cuidado de não tocar a placa com o circuito, pois poderá danificar um componente.

-INFORMAÇÕES DA GARANTIA-

Por favor registre-se online no site <http://www.ehx.com/product-registration>

ou preencha e retorne o cartão de garantia em até dez dias da data de compra. A Electro Harmonix vai reparar ou trocar, ao seu discernimento, um produto que não funciona ou que funciona mal devido a defeitos de fabricação num período de um ano após a data da compra.

Isso se aplica apenas ao comprador original que adquiriu seu produto em uma loja autorizada Electro Harmonix. Unidades consertadas ou trocadas ainda terão garantia desde que estejam dentro do prazo original. Se você necessitar retornar o produto para concerto, dentro do período da garantia, por favor inclua uma breve descrição do problema assim como nome, endereço, número de telefone cópia do seu recibo e um cheque ou ordem de pagamento.

Estados Unidos- U\$12

Canadá-U\$15

Europa e outros países-U\$25

Envie para:

Electro Harmonix

c/o New Sensor corporation

55-01 2nd Street

Long Island City ,NY,11101

ATTN: Service Department

Cheques e ordem de pagamento em nome de: New Sensor Corporation

Para ouvir demonstrações dos pedais Electro Harmonix visite-nos na web:

www.ehx.com.

Email info@ehx.com