

I·ONIX

U22

Manual de instrucciones



Lexicon[®]

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

Estos símbolos son usados a nivel internacional para advertir de los riesgos potenciales de los aparatos eléctricos. El rayo dentro de un triángulo equilátero advierte de la presencia de voltajes peligrosos dentro de esta unidad. El símbolo de exclamación indica que es necesario que el usuario lea el manual de instrucciones incluido.

Estos símbolos advierten también de que dentro de ese aparato no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el usuario. No abra esta unidad. No trate de reparar este aparato por sus propios medios. Dirija cualquier posible reparación al servicio técnico oficial. La apertura del chasis de este aparato por cualquier motivo anulará la garantía del fabricante. No permita que este aparato se humedezca. Si se derrama cualquier líquido sobre esta unidad, apáguela inmediatamente y llévela al servicio técnico.

Para evitar daños, desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NOTA PARA LOS USUARIOS SI LA UNIDAD ESTA EQUIPADA CON UN CABLE DE ALIMENTACION.

PRECAUCION: DEBE CONECTAR ESTE APARATO A UNA SALIDA DE CORRIENTE QUE DISPONGA DE UNA CONEXION A TOMA DE TIERRA.

Los filamentos del cable de alimentación utilizan el siguiente código de colores:

VERDE y AMARILLO - Toma de tierra **AZUL** - Neutral **MARRON** - Activo

En caso de que el color de los filamentos del cable de alimentación de este aparato puede que no se correspondan con las marcas que identifican los terminales de su enchufe, haga lo siguiente:

- El filamento de color verde y amarillo debe ser conectado al terminal del enchufe marcado con la letra E, el símbolo de tierra o de color verde, o verde y amarillo.
- El filamento de color azul debe ser conectado al terminal marcado con la N o de color negro.
- El filamento de color marrón debe ser conectado al terminal marcado con la L o de color rojo.

Este aparato puede hacer necesario el uso de un cable de alimentación y/o enchufe distintos, dependiendo de la fuente de alimentación disponible en su instalación. Si debe cambiar el enchufe de conexión, póngase en contacto con un técnico electricista, que consultará la tabla anterior. El cable verde/amarillo debe ser conectado directamente al chasis de la unidad.

CONDUCTOR		COLOR CABLE	
		Normal	Alternativo
L	ACTIVO	MARRON	NEGRO
N	NEUTRAL	AZUL	BLANCO
E	TOMA TIERRA	VERDE/AMARILLO	VERDE

PRECAUCION: Si la conexión a tierra es anulada, determinadas averías de esta unidad o del sistema al que esté conectada pueden dar lugar a un voltaje de línea máximo entre el chasis y la toma de tierra. El tocar simultáneamente el chasis y esta toma de tierra puede dar lugar a daños graves o incluso la muerte.

POR SU PROPIA SEGURIDAD LEA LO SIGUIENTE:

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
PRESTE ATENCION A TODOS LOS AVISOS
SIGA TODO LO INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES

NO PERMITA QUE ESTE APARATO QUEDE EXPUESTO A SALPICADURAS NI DERRAME NINGUN LIQUIDO O COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LIQUIDOS (COMO JARRONES) ENCIMA DE EL.

LIMPIE ESTE APARATO SOLO CON UN TRAPO SUAVE Y SECO.

NO BLOQUEE NINGUNA DE LAS ABERTURAS DE VENTILACION. INSTALE ESTE APARATO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

NO INSTALE ESTE APARATO CERCA DE FUENTES DE CALOR COMO RADIADORES, HORNOS, NI OTROS APARATOS (INCLUYENDO AMPLIFICADORES) QUE PRODUZCAN CALOR.


UTILICE SOLO ACCESORIOS/COMPLEMENTOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

DESENCHUFE ESTE APARATO DE LA CORRIENTE DURANTE LAS TORMENTAS ELECTRICAS O CUANDO NO LO VAYA A USAR DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO.

No anule el sistema de seguridad que supone un enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos bornes de distinto tamaño. Uno con toma de tierra tiene dos bornes iguales y una tercera lámina para la conexión a tierra. El borne más ancho o la tercera lámina se incluyen para su seguridad. En caso de que el enchufe incluido no encaje en su salida de corriente, haga que un electricista cambie su salida anticuada.

Coloque el cable de alimentación de forma que no quede aplastado ni retorcido, especialmente en la zona de enchufes, receptáculos o en el punto en el que salen del aparato.

Use este aparato solo con un trípode, soporte o bastidor especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando utilice un bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover el conjunto bastidor/aparato para evitar posibles daños en caso de un vuelco.



Consulte cualquier posible reparación con el servicio técnico oficial. Este aparato deberá ser reparado cuando el cable de corriente o el enchufe hayan resultado dañados, si se ha derramado algún líquido o introducido algún objeto dentro del aparato, si este aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO: Si este aparato dispone de un interruptor Power o de encendido, ha de saber que dicho interruptor NO corta la conexión con la corriente eléctrica.

DESCONEXION DE LA CORRIENTE ELECTRICA: Coloque el enchufe de forma que siempre pueda acceder fácilmente a él. En caso de instalación en rack o en un lugar en el que no pueda acceder al enchufe, instale en el rack o en el sistema un interruptor de corriente multipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm en cada polo.

PARA LAS UNIDADES EQUIPADAS CON RECEPTACULOS DE FUSIBLES ACCESIBLES DESDE EL EXTERIOR: Sustituya el fusible únicamente por otro de idénticas características.

VOLTAJE DE ENTRADA MULTIPLE: Es posible que este aparato haga necesario el uso de un cable de alimentación y/o enchufe distintos, dependiendo de la fuente de alimentación disponible en su instalación. Conecte este aparato solo a una fuente de alimentación del tipo indicado en el panel trasero. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, consulte cualquiera de estos procesos al servicio técnico oficial.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**DECLARACION DE CONFORMIDAD**

Nombre del fabricante: Lexicon®
Dirección del fabricante: 8760 S. Sandy Parkway
Sandy, Utah 84070, USA

declara que el producto:

Nombre del producto: I·ONIX U22
Nota: El nombre de este producto puede incluir el sufijo EU.

Opciones del producto: todas (requiere un adaptador de clase II que cumpla con los requisitos de EN60065, EN60742 o equivalentes)

cumple con las siguientes especificaciones de producto:

Seguridad: IEC 60065-01 + Amd. 1

EMC: EN 55013 (2001+A1)
EN 55020 (1998)

Información complementaria:

El producto citado aquí cumple con los requisitos de la Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC y de la Directiva EMC 2004/108/EC.

Vicepresidente técnico
8760 S. Sandy Parkway
Sandy, Utah 84070, USA
Fecha: 16 de marzo de 2009

Contacto en Europa: Su distribuidor o servicio técnico Lexicon o

Harman Music Group
8760 South Sandy Parkway
Sandy, Utah 84070, USA
Tfno: (801) 566-8800
Fax: (801) 566-7005

**COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA**

Este aparato cumple con las especificaciones de producto indicadas en la Declaración de conformidad. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- este aparato no puede producir interferencias molestas, y
 - este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado.
- Evite usar este aparato dentro un campo magnético potente.
- use solo cables de interconexión con blindaje.

**PRECAUCION RELATIVA AL
ENCHUFE DE CORRIENTE EN
REINO UNIDO**

Es inseguro usar un enchufe de corriente que haya sido cortado del cable. Deshágase del cable de corriente en tal caso. **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTRODUZCA TAL TIPO DE ENCHUFE DAÑADO O CORTADO EN UNA SALIDA DE CORRIENTE DE 13 AMP.** No utilice el enchufe de corriente si que la tapa del fusible esté instalada. Puede conseguir tapas de repuesto en su comercio habitual. Los fusibles de repuesto han de ser de 13 amps y DEBEN estar aprobados por el ASTA con el valor BS1362.



A la hora de deshacerse de este aparato, no lo elimine junto con la basura orgánica. Existe un procedimiento de eliminación de aparatos electrónicos usados que cumple con la legislación actual sobre tratamiento, recuperación y reciclaje de elementos electrónicos.

Todos los usuarios no profesionales y que sean ciudadanos de uno de los 25 países miembros de la EU, Suiza y Noruega, pueden devolver sus aparatos electrónicos usados, sin coste alguno, al comercio en el que fueron adquiridos (si adquiere allí otro aparato similar) o en determinados puntos limpios designados

En el caso de cualquier otro país distinto a los anteriores, póngase en contacto con las autoridades locales para que le informen del método adecuado para deshacerse de este aparato.

El hacer lo anterior le asegurará que este aparato sea eliminado siguiendo las normas actuales de tratamiento, recuperación y reciclaje de materiales, evitando los posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud

Información para reparaciones

En el caso de que necesite soporte técnico, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Lexicon® Professional.

Antes de llamar, tenga a mano todos los datos posibles para describir con precisión el problema, así como el número de serie de su unidad, que encontrará en una etiqueta en la parte inferior del I•ONIX U22. Si todavía no ha cumplimentado la tarjeta de registro de garantía y no nos la ha enviado, aproveche ahora.

Antes de devolver cualquier aparato a fábrica para su reparación, le recomendamos que consulte el manual de instrucciones. Asegúrese de que ha seguido correctamente las instrucciones y pasos indicados en él. Si aun así sigue sin poder solucionar el problema, consulte a nuestro departamento de atención al cliente en el teléfono **(801) 568-7660**. Si, finalmente, ha de devolver el aparato a fábrica para su reparación, DEBERA contactar obligatoriamente con el departamento de atención al cliente para que el faciliten un Número de autorización de devolución. Ningún aparato será aceptado en fábrica sin este número. Consulte la información de garantía de la página siguiente, que es aplicable únicamente al primero usuario final. Una vez que haya expirado el tiempo de validez de la garantía, en caso de que quiera reparar la unidad en fábrica le cobraremos el coste de la mano de obra, piezas y embalaje. En todos los casos, los gastos de envío serán a costa suya. Lexicon Professional pagará los costes correspondientes a la devolución de cualquier aparato que esté bajo garantía.

Siempre que sea posible, utilice el embalaje original. Indique en el embalaje el nombre del transportista y este mensaje en rojo: **INSTRUMENTO DELICADO, ¡MUY FRAGIL!** Contrate un seguro de transporte adecuado y envíe el paquete siempre a portes pagados, NO DEBIDOS.

Garantía

Esta garantía solo es aplicable al comprador original y solo en los Estados Unidos de América.

1. Para validar la garantía, la tarjeta de registro que se adjunta con este aparato debe ser devuelta por correo (o puede realizar un registro online en la página web www.lexiconpro.com) en los 30 días siguientes a la compra del aparato. La prueba de compra es responsabilidad del comprador.
2. Lexicon Professional garantiza que este aparato, siempre y cuando haya sido comprado y sea usado en los Estados Unidos de América, está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normales.
3. La responsabilidad de Lexicon Professional de acuerdo a los términos de esta garantía queda limitada a la reparación o, de acuerdo a nuestro criterio, sustitución de las piezas defectuosas que den muestras de avería, suponiendo que el aparato sea devuelto a Lexicon Professional **CON UN NUMERO DE AUTORIZACION DE DEVOLUCION** de fábrica, en cuyo caso todas las piezas y mano de obra quedarán cubiertas por un periodo de un (1) año. Para conseguir un Número de autorización de devolución deberá ponerse en contacto con Lexicon Professional por teléfono. La empresa no será responsable de los posibles daños y perjuicios producidos por el uso de este aparato en cualquier circuito o instalación.
4. Lexicon Professional se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño o adiciones o mejoras en este aparato sin por ello estar obligada a realizar esos mismos cambios o mejoras en los aparatos fabricados anteriormente.
5. Las condiciones anteriores sustituyen a cualquier otra garantía, expresa o implícita, por lo que Lexicon Professional no asume, ni autoriza a que nadie en su nombre, asuma ninguna obligación o responsabilidad relacionada con la venta de este aparato. Bajo ningún concepto Lexicon Professional o sus distribuidores serán responsables del daño emergente o lucro cesante, ni de los posibles retardos en el cumplimiento de esta garantía debido a causas que estén fuera de nuestro control.

Indice

INTRODUCCION	1
Características.....	1
Desembalaje de su interface de grabación de sobremesa I•ONIX U22.....	2
Elementos incluidos	2
Requisitos del sistema.....	2
PANEL FRONTAL	3
PANELES LATERAL Y TRASERO	5
CONEXION DEL I•ONIX U22.....	7
Micrófonos.....	7
Fuentes de nivel de línea.....	7
Instrumentos	7
Ordenador/Workstation de audio digital (DAW)	7
Auriculares.....	7
Monitores.....	7
Ejemplo de conexiones	8
EJEMPLO DE PROYECTO U22 - GRABACION DE UNA GUITARRA	9
Instalación de drivers, software de control y Cubase® LE 4.....	9
Activación de Cubase LE 4	9
Configuración de audio y MIDI Windows® (opcional)..	10
Proyecto ejemplo - Conexiones	10
Conexión de la guitarra.....	11
Conexión de los auriculares.....	12
Conexión del ordenador	13
Escucha de la entrada de guitarra (Directa)	13
Configuración del Cubase LE 4 para su uso con el I•ONIX U22 (Windows®)	14
Configuración del Cubase LE 4 para su uso con el I•ONIX U22 (Mac®)	15
Grabación de una pista en Cubase® LE 4.....	16
Creación de un nuevo proyecto	16
Empiece a grabar.....	17
Escucha de la grabación	17
Remezcla audio	18
Opciones y funciones en Cubase LE 4.....	18
Uso del Pantheon II Reverb en Cubase LE 4.....	18
DIAGRAMA DE BLOQUES	19
ESPECIFICACIONES TECNICAS	20

Introducción

¡Enhorabuena por la compra de su interface de grabación de sobremesa Lexicon® I-ONIX U22!

El diseño I-ONIX U22 (pendiente de patente) se adapta a la perfección al sitio más lógico entre su teclado y monitor. Con todos los controles de nivel de entrada y de monitor a su alcance, se preguntará por qué a nadie se le había ocurrido nada similar antes.

Con previos de micro dbx® de nuevo diseño de mínimo nivel de ruidos y alto voltaje (60V) en cada canal, el I-ONIX U22 está sobradamente equipado para ofrecerle grabaciones profesionales. Estos previos funcionan con una fuente de alimentación de alto voltaje a 60V para garantizar su estabilidad y le ofrecen grabaciones de alta calidad a lo largo de un amplio rango dinámico. Los conversores A/D - D/A le aseguran un sonido limpio a 24 bits/96 kHz para poder captar hasta el detalle más sutil de su actuación.

El nombre de Lexicon es sinónimo de “la mejor reverberación del mundo.” El plug-in de reverb Pantheon™ II VST/AU dispone de 6 tipos de reverb con 16 parámetros ajustables y 35 presets de fábrica que van desde efectos vocales a efectos especiales pasando por sonido directo. Es fácil completar su mezcla y hacer que su música suene extraordinariamente con las excelentes reverbs que han hecho famoso a Lexicon.

Características

- Conexión USB 2.0 a DAW - hasta a 480 Mbps
- Velocidades de muestreo de 44.1 a 96 kHz, con resolución de 24 bits
- Dos tomas combo analógicas de 6,3 mm y XLR en el panel trasero para entradas de micro/línea
- Entrada de instrumento Hi-Z de 6,3 mm en el panel lateral
- Salidas analógicas TRS de 6,3 mm (principal stereo)
- Previos de micro de bajo nivel de ruidos y alto voltaje (60V) de dbx® en todas las entradas analógicas de micro/línea
- Compatible con Windows® y Mac®
- Alimentación fantasma de 48 V en cada par de entradas
- Medición de señal de entrada mediante 8 LEDs por canal
- Medición de señal de bus stereo y mezcla de señal
- Conexión de 6,3 mm de alto nivel para auriculares
- Entrada/salida MIDI
- Monitorización de latencia cero
- Drivers ASIO de baja latencia
- Plug-in de reverb Lexicon Pantheon II VST/AU
- Paquete de software que incluye el Cubase® LE 4 de Steinberg® y el Toontrack® EZdrummer® Lite

Desembalaje de su interface de grabación de sobremesa I-ONIX U22

Dentro de la caja del interface de grabación de sobremesa I-ONIX U22 encontrará la propia unidad U22 y un DVD con software para Windows® y Macintosh®. Conserve el embalaje por si en algún momento debe transportar la unidad. Inspeccione el I-ONIX U22 y su embalaje en busca de posibles daños. Si detecta daños producidos durante el transporte, comuníquese al transportista o a su distribuidor.

ELEMENTOS INCLUIDOS:

- U22
- DVD instalador con drivers, este manual, plug-in de reverb Lexicon Pantheon II, software de grabación Cubase LE 4 y ToonTrack® EZ Drummer Lite para Mac® y Windows®
- Cable USB
- Tarjeta de garantía Lexicon Professional
- Fuente de alimentación

NOTA: En el DVD de software viene incluido el manual completo del Cubase LE 4.

Requisitos del sistema

El potente software de grabación de sonido requiere un ordenador igualmente potente que disponga del sistema operativo, procesador y memoria adecuados. La mayoría de los ordenadores actuales ya cumplen estos requisitos, o pueden actualizarse para ser compatibles con el I-ONIX U22. El disponer de más memoria RAM de la mínima necesaria le permite realizar más procesado y mejora el rendimiento.

Windows® Vista y XP


- Sistema multinúcleo (recomendado)
- 1 GB RAM (recomendado)
- Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768 pixels
- Unidad DVD-ROM
- Acceso a internet para activación de la licencia de software

Mac®

- Procesador Intel®
- 1 GB RAM (recomendado)
- Sistema operativo OS X 10.4.9 o posterior
- Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768 pixels
- Unidad DVD-ROM
- Acceso a internet para activación de la licencia de software

Nota: Para poder visualizar los documentos en formato pdf del DVD se necesita tener instalado el Adobe Reader.

Panel frontal



1. LEDS DE NIVEL DE ENTRADA

Le indican el nivel de señal para cada entrada mostrándole el margen o headroom que le queda antes de la saturación. Sus valores son:

Rojo	Saturación
Amarillo	-3 dB
Verde	-6 dB
Verde	-9 dB
Verde	-12 dB
Verde	-18 dB
Verde	-24 dB
Verde	-30 dB

2. LEDS DE NIVEL DE SALIDA

Le indican el nivel de señal para cada salida mostrándole el margen o headroom que le queda antes de la saturación. Sus valores son:

Rojo	Saturación
Amarillo	-3 dB
Verde	-6 dB
Verde	-9 dB
Verde	-12 dB
Verde	-18 dB
Verde	-24 dB
Verde	-30 dB

3. MANDO DE NIVEL PHONES

Le permite ajustar el nivel de salida de auriculares.

4. MANDO DE GANANCIA MIC/LINE/INST 1

Ajusta la ganancia de entrada para la toma Mic/Line 1 o Instrument 1.

5. LED INSTRUMENT

Se enciende en cuanto introduzca un conector de 6,3 mm en la toma Instrument del panel lateral derecho.

6. BOTON Y LED STEREO

Este botón le permite cambiar entre el modo stereo y el mono para la entrada Mic/Line 1 (o Instrument 1) y Mic/Line 2. El LED estará encendido en rojo cuando esté activado el modo stereo.

En el **modo stereo** (LED Stereo encendido), las señales de la entrada Instrument y Mic/Line 1 son enviadas a la salida principal izquierda, mientras que las señales de la entrada Mic/Line 2 se envían a la salida principal derecha.

En el **modo mono** (LED Stereo apagado), cada par de señales de entrada son mezcladas y enviadas a las salidas principales izquierda y derecha como una señal mono. Cada par incluye la señal Instrument o Mic/Line 1 y la Mic/Line 2.

Esto no afecta a la señal que es enviada al ordenador.

7. LED 48V

Se enciende cuando está activada la alimentación fantasma para el par de entradas Mic/Line 1 y 2. Puede activar la alimentación fantasma de cualquier toma combo de entrada utilizando los botones 48V del panel trasero. Los micros dinámicos no necesitan electricidad para funcionar, si bien ésta tampoco los daña. Sin embargo, la mayoría de los micros condensadores sí que la requieren. Si no está seguro de si su micro necesita o no alimentación fantasma, consulte la documentación de su micro o contacte con su fabricante.

8. MANDO DE GANANCIA MIC/LINE 2

Ajusta el nivel de ganancia de entrada para la toma Mic/Line 2.

9. MANDO OUTPUT LEVEL

Le permite ajustar el nivel de la salida principal izquierda y derecha.


10. MANDO MONITOR MIX

El I-ONIX U22 le permite escuchar directamente y de forma inmediata sus señales de entrada analógicas mientras las graba sin tener que ajustar los niveles en el programa y antes del retardo producido por los convertidores digitales y la latencia de grabación del ordenador. Esta monitorización analógica de latencia cero es controlada por el mando Monitor Mix, que puede utilizar para ajustar la mezcla entre las entradas analógicas de directo y los sonidos procedentes del ordenador vía USB (“reproducción”). Para escuchar solo las señales de entrada de la fuente de directo conectada al U22, gire el mando Mix totalmente hacia la izquierda hasta la posición Direct. Para escuchar solo la mezcla procedente del ordenador, gire este mando totalmente hacia la derecha hasta la posición Playback. La salida del control Monitor Mix es rutada a las salidas de línea y de auriculares.

11. LED USB

Se enciende en cuanto sea detectada una conexión USB.

Paneles lateral y trasero



1. ENTRADA INSTRUMENT

Esta entrada no balanceada acepta un conector de 6,3 mm y admite fuentes de nivel de instrumento (incluyendo guitarras). Tenga en cuenta que cuando tenga algo conectado a Instrument, la entrada Mic/Line 1 estará desactivada.

2. TOMA POWER

Conecte aquí solo la fuente de alimentación PS0913B-xxx incluida (donde "xxx" indica el voltaje correspondiente).

3. PUERTO USB

Sirve para conectar el U22 a su ordenador. Viene también incluido un cable standard USB. El U22 es solo compatible con USB 2.0.

4. MIDI IN Y OUT

Son tomas MIDI de entrada y salida a y de su ordenador. Conecte aquí sus teclados MIDI, módulos de sonido y controladores externos.}]

5. MAIN OUTPUTS (SALIDAS PRINCIPALES)

Estas salidas admiten conectores de 6,3 mm TRS balanceados o TS no balanceados. Puede conectarlas a una mesa de mezclas, etapa de potencia, monitores de estudio amplificados, grabadoras u otras entradas de nivel de línea. Para conseguir los mejores resultados, utilice cables balanceados para estas conexiones.

6. ENTRADAS MIC/LINE 1-2

Estas entradas balanceadas aceptan conectores XLR o de 6,3 mm y admiten fuentes de nivel de línea y micro. Tenga en cuenta que cuando tenga algo conectado a la entrada Instrument, la entrada Mic/Line 1 estará desactivada.

7. BOTON DE ALIMENTACION FANTASMA DE 48V - MIC/LINE 1 Y MIC/LINE 2

Activa la alimentación fantasma en las entradas Mic/Line 1 y Mic/Line 2. Cuando esté activada, se iluminará el LED +48V que está entre los mandos de ganancia Mic/Line/Inst 1 y 2 del panel frontal. Los micros dinámicos no necesitan electricidad para funcionar, pero ésta tampoco los daña. Sin embargo, la mayoría de los micros condensadores sí que la requieren. Si no está seguro de si su micro necesita o no alimentación fantasma, consulte la documentación de su micro o contacte con su fabricante. Este debe estar en OFF si conecta fuentes de nivel de línea a las entradas Mic In.

8. CONECTOR HEADPHONE

Conecte aquí unos auriculares con una clavija de 6,3 mm. Esta salida recibe la misma señal que la enviada a las salidas principales, pero dispone de su propio control de nivel.

Conexión del I•ONIX U22

Micrófonos

Conecte un cable con toma XLR directamente desde el micro a la entrada Mic/Inst deseada del panel trasero del U22.

Si su micro necesita alimentación fantasma, compruebe primero que esté conectado el micro y después, pulse el botón/LED +48V del panel trasero para el correspondiente par de entradas. Si sus micros no requieren alimentación fantasma, es mejor que la desactive.

Nota: Algunos micros pueden resultar dañados por la alimentación fantasma de +48V. Antes de activarla, consulte la documentación de su micro.

Fuentes de nivel de línea

Las fuentes de nivel de línea incluyen teclados, cajas de ritmos, reproductores de CDs, previos de micro y efectos externos. Conecte un cable con toma de 6,3 mm TS (no balanceada) o TRS (balanceada) directamente de la fuente de nivel de línea a la entrada Mic/Inst deseada del panel trasero del U22. Para conseguir el mejor nivel de rechazo de ruidos, utilice cables balanceados.

Instrumentos

La entrada Instrument del panel lateral derecho acepta señales de instrumentos como guitarras eléctricas o bajos. Conecte un cable standard con toma no balanceada de 6,3 mm TS (cable de instrumento) directamente del instrumento a la entrada Instrument del panel lateral derecho del U22. Tenga en cuenta que cuando tenga algo conectado a esta entrada Instrument, la entrada Mic/Line 1 quedará desactivada.

Ordenador/Workstation de audio digital (DAW)

Conecte el puerto USB de su ordenador al puerto USB del panel trasero del U22 utilizando un cable USB standard (incluido).


Auriculares

Conecte unos auriculares a la toma Headphone del panel lateral izquierdo. Esta toma acepta conectores TRS de 6,3 mm. Ajuste el volumen de los auriculares con el mando de nivel Phones.

Monitores

Utilizando cables con clavijas de 6,3 mm, conecte las tomas L/R Main Output del panel trasero a las entradas apropiadas de su mezclador, etapa de potencia o monitores autoamplificados. Ajuste el volumen de salida con el mando Output Level. Para un resultado óptimo, utilice cables balanceados.

Ejemplo de conexiones



Ejemplo de proyecto U22 - Grabación de una guitarra

Para empezar a utilizar el U22 y familiarizarse con él, siga los pasos de este ejemplo. En él utilizamos el Cubase® LE 4, pero el U22 también puede trabajar con muchas otras aplicaciones DAW.

Instalación de drivers, software de control y Cubase® LE 4

1. Introduzca el DVD en la unidad DVD-ROM. El instalador arrancará de forma automática.

Si no sucede así, puede ejecutarlo manualmente abriendo el fichero adecuado del DVD:

Mac®: Open Me
Windows®: InstallationMenu.exe



2. Una vez que arranque el instalador, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para instalar el software que quiera utilizar.

Nota: Tiene que instalar los drivers I-ONIX U22 para utilizar el U22 con el Cubase® LE 4. También tiene que instalar el Cubase LE 4 para seguir los pasos del ejemplo de proyecto que aparece en las páginas siguientes.

También puede descargar los drivers más recientes desde la página web www.lexiconpro.com.

Activación de Cubase LE 4

1. Instale el programa Cubase LE 4.
2. Inicie el Cubase LE 4 y haga clic en Register Now o vaya a la web www.steinberg.net/en/mysteinberg
3. Cree una cuenta MySteinberg (siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla) e identifíquese en MySteinberg.
4. Haga clic en Cubase LE 4 en la sección de Activation & Reactivation y después haga clic en More en la sección Permanent Activation.
5. Teclee su número de licencia electrónica de software o Soft-eLicense (Sel Nr.). Puede encontrar este número aquí:
Windows: Inicio > Todos los programas > Syncrosoft > License Control Center.
Mac: Aplicaciones > License Control Center.
6. Elija Lexicon en el campo Hardware Manufacturer y haga clic en Request Activation Code.
7. Apunte su código de activación (Activation code).
8. Vuelva a la pantalla License Control Center (donde encontró su número eLicense) y haga clic en Wizards > License Download.
9. Haga clic en Next y pegue o introduzca manualmente su código de activación. Haga clic después en Enter y finalmente en Start.
10. Una vez que haya descargado la licencia, haga clic en OK y después en Finish.




Configuración de audio y MIDI Windows® (opcional)

Una vez que haya instalado los drivers y el software de control, puede hacer que Windows los seleccione de forma automática como salidas MIDI y de audio por defecto. Esto significa que sus sonidos Windows serán enviados al U22 en lugar de a la tarjeta de sonido de su ordenador. Debemos comprobar si han sido modificados y devolver los ajustes a los valores anteriores.


1. Elija **Inicio>Panel de control>Dispositivos de sonido y audio (XP) o Hardware y sonido (Vista)**.
2. Elija la pestaña **Audio (XP) o Administración de dispositivos audio (Vista)**.
3. En **Reproducción de sonido>Dispositivo por defecto (XP), o Reproducción (Vista)**, compruebe que esté seleccionada su tarjeta de sonido como unidad por defecto.
4. En **Grabación de sonido>Dispositivo por defecto (XP), o Grabación (Vista)**, compruebe que esté seleccionada su tarjeta de sonido como unidad por defecto.
5. En **Reproducción de música MIDI>Dispositivo por defecto**, abra el menú desplegable y compruebe que esté seleccionada Microsoft GS Wavetable Synth como unidad por defecto (solo XP).

Proyecto ejemplo - Conexiones




Conexión de la guitarra

1. Gire totalmente a izquierda el mando **Mic/Line/Inst 1**.



Mando Mic/Line/Inst 1


2. Conecte su guitarra a la entrada **Instrument 1** del panel lateral derecho.



Entrada Instrument 1


Conexión de los auriculares

Gire totalmente a la izquierda el mando **Phones 1**.



Mando Phones 1


3. Conecte sus auriculares a la toma **Phones 1** del panel lateral derecho.



Salida Phones 1

Conexión del ordenador

Conecte el puerto USB de su ordenador al puerto USB del panel trasero del I-ONIX U22 utilizando un cable USB standard (incluido).



Escucha de la entrada de guitarra (Directa)


1. Colóquese los auriculares
2. Ajuste el mando de mezcla de monitor a la posición 12:00. Esto le permitirá escuchar una mezcla en la misma proporción de las señales enviadas al U22 y de las procedentes del Cubase.
3. Toque la guitarra.
4. Gire gradualmente el mando Phones 1 hacia la derecha hasta que obtenga un nivel de escucha que sea de su agrado.

Configuración del Cubase® LE 4 para su uso con el I-ONIX U22 (Windows®)


1. Asegúrese de que el cable USB incluido esté conectado a su ordenador y al U22 y compruebe que el U22 esté encendido.
2. Ejecute el Cubase® LE 4 (desde el menú Inicio > Lexicon®).
3. Si aparece el mensaje de aviso mostrado abajo, haga clic en **OK**.



4. Una vez que esté en el Cubase LE 4, vaya a **Devices>Device Setup**.



5. En Devices, haga clic en VST Audio System y elija **Lexicon I-ONIX U22** en el menú desplegable de controlador ASIO si no está ya seleccionado. Haga clic en Switch para cambiar el driver y después haga clic sobre OK en el diálogo Device Setup. Ahora ya estará todo listo para empezar a grabar utilizando su U22 y el Cubase LE 4.



Nota: En muchos casos podrá mejorar el rendimiento eligiendo un valor mayor de latencia en el menú desplegable de Rendimiento del sistema del panel de control ASIO (Devices > Device Setup > Lexicon I-ONIX U22 > Control Panel > ASIO).

Configuración del Cubase LE 4 para su uso con el I•ONIX U22 (Mac®)

1. Asegúrese de que el cable USB incluido esté conectado a su ordenador y al U22 y compruebe que la aplicación de mezclador esté abierta y que el U22 esté encendido.
2. Abra el Cubase LE 4 (en la carpeta Applications) y vaya a **Devices>Device Setup** como puede ver en la imagen de abajo.



3. Haga clic en **VST Audio System** y elija **Lexicon I-ONIX U22** como driver ASIO si es que no estaba ya seleccionado.



4. El Cubase® LE 4 le preguntará ahora si quiere cambiar de driver. Elija **Switch** y después **OK**.



5. Asegúrese de que el driver esté cargado haciendo clic en **Reset**. Después, haga clic en **OK**.

Solo para usuarios de Mac® OS 10.4.x: Después de seleccionar el Lexicon X4 como el driver ASIO, tendrá que comprobar que estén activas las entradas de su dispositivo. Para ello, haga lo siguiente:

1. Elija **Device>VST Connections** en la barra de menús.
2. Cuando aparezca el panel VST Connections, haga clic en la pestaña **Inputs**.
3. Puede que el recuadro que hay debajo de la columna Audio Device indique “**Not Connected**”. Si ocurre esto, haga clic en este recuadro y seleccione **Lexicon I-ONIX U22** para activar las entradas del U22.
4. Cierre la ventana VST Connections.

Ahora ya estará todo listo para empezar a grabar con el Cubase LE 4, tal y como le indicamos en la siguiente sección.


Grabación de una pista en Cubase® LE 4

Creación de un nuevo proyecto

1. En Cubase, haga clic en **File > New Project**. Aparecerá el recuadro de diálogo **New Project**.
2. Elija **Lexicon I-ONIX U22 Mono In** y haga clic en **OK**.
3. Elija una carpeta de proyecto y haga clic en **Choose**.
4. Añada una pista mono haciendo clic en **Project -> Add Track -> Audio**. Elija la configuración **Mono** y haga clic en **OK**.
5. En la ventana **Audio 1**, el botón de activación de grabación ya debería estar en rojo. Si no es así, haga clic sobre él para que se encienda.




6. En la ventana **Audio 1**, haga clic sobre el botón de monitorización de entrada para que no esté encendido.



Empiece a grabar

1. Haga clic sobre el botón **Record** del control de transporte del Cubase® LE 4.




2. Toque la guitarra.
3. Cuando acabe de grabar, pulse el botón **Stop**.



Escucha de la grabación

1. En Cubase, haga clic en el botón **Go to Zero**.



2. Gire el mando **Phones 1** totalmente hacia la izquierda.
3. Colóquese los auriculares.
4. En Cubase, haga clic sobre el botón **Play**.



5. En el U22, gire gradualmente el botón **Phones 1** hacia la derecha para conseguir un nivel de escucha que le resulte agradable.

Una vez que añada una pista a su proyecto Cubase, el campo Input Routing quedará por defecto en U22 In 1. Sin embargo, si conecta instrumentos a otras entradas del U22, necesitará modificar el ruteo de entrada para la pista en la que vaya a grabar. Para ver qué etiquetas de ruteo de entrada del Cubase LE 4 corresponden a las entradas físicas del U22, vea la siguiente tabla.

Entrada U22	Etiquetas de ruteo de entrada para pistas mono en Cubase LE 4 (cuando esté utilizando la plantilla de proyecto Lexicon® I-ONIX U22 Mono In)
1	U22 In 1
2	U22 In 2

Remezcla Audio

Puede utilizar la función de remezcla audio en Cubase® LE 4 para crear un fichero .wav a partir de su proyecto Cubase, que después podrá grabar en un CD o reproducirlo utilizando el reproductor multimedia de su ordenador. Sin embargo, el Cubase LE 4 no le permite remezclar el fichero en formato mp3; pero, puede utilizar otro programa para convertir un fichero .wav en otro en formato mp3.

Para remezclar su proyecto, primero tendrá que colocar los localizadores izquierdo y derecho; una forma de hacerlo es pulsar [Ctrl] + [A] en el teclado de su ordenador y después [P]. También puede hacer clic y arrastrar cualquiera de los marcadores hasta la posición deseada.

Una vez que haya ajustado los localizadores, vaya a File > Export > Audio mixdown. Haga clic en el botón 'Choose', introduzca el nombre del fichero en el campo 'File name:', elija en el campo 'Look in' la ubicación en la que quiera que sea grabado el fichero .wav y haga clic en el botón 'Save'. Debe grabar el fichero en el disco duro de su ordenador antes de grabarlo en un CD.

A continuación, elija Wave File (.wav) en el campo 'File Format', ajuste 'Sample Rate' a 44.1 kHz, 'Bit Depth' a 16 bits y haga clic en Export.

Opciones y funciones en Cubase LE 4

El Cubase LE 4 incluye muchas opciones y funciones avanzadas para grabar, editar y mezclar audio. Para más información sobre ellas, vea las secciones 'Puesta en marcha' y 'Manual de instrucciones' que encontrará en el Cubase LE 4 en Help > Documentation.

Uso del Pantheon II Reverb en Cubase LE 4

Puede configurar la reverb Pantheon en Cubase LE 4 de dos maneras: como una inserción en una pista audio o como una inserción en un canal de efectos.


Para utilizar el Pantheon como una inserción en una pista audio:

1. Asegúrese que el U22 esté encendido y conectado a su ordenador (el Pantheon II solo funciona cuando es detectado un I•ONIX).
2. Haga clic en la pestaña **Inserts** para el canal en el que quiera insertar la reverb Pantheon II.
3. Haga clic en una ranura vacía y elija **Earlier VST Plug-ins > Lexicon > Pantheon II**. Solo escuchará la reverb Pantheon II en la pista audio en la que haya sido insertada.

Para utilizar el Pantheon II como una inserción en un canal de efectos:

1. Asegúrese que el U22 esté encendido y conectado a su ordenador (el Pantheon II solo funciona cuando es detectado un I•ONIX).
2. Añada un canal de efectos. Para ello, vaya a **Project > Add track > FX Channel** y haga clic en la pestaña **Inserts** para el canal de efectos.
3. Haga clic en una ranura vacía y elija **Earlier VST Plug-ins > Lexicon > Pantheon II**.
4. Haga clic en la pestaña **Sends** para las pistas audio a las que quiera que les afecte la reverb.
5. Haga clic en una ranura vacía y ajuste la salida a **FX-1 Pantheon II**.
6. Haga clic en el botón Power y ajuste el nivel de envío al valor deseado. Puede enviar al canal FX la señal de cualquier número de pistas audio.

Diagrama de bloques



Especificaciones técnicas

Entradas de micro:	XLR hembra; punta 2 activa	
Impedancia de entrada:	3 k Ω balanceada	
Alimentación fantasma:	+48 Voltios	
Ganancia máxima:	+58 dB	
E.I.N. (a ganancia máx.):	-125 dBu @ 58 dB ganancia típica (150 Ω fuente) -129 dBu @ 58 dB ganancia típica medición A (150 Ω fuente)	
Nivel máx. de entrada:	+21 dBu a ganancia mínima	
Respuesta de frecuencia:	+0/-1 dB, 20 Hz - 20 kHz	
THD+N:	<0.006%, 20 Hz - 20 kHz (entrada micro a salida principal) 0 dBu nivel entr. <0.003%, 1 kHz, +5 dBu dBu nivel de entrada	
Entradas de línea:	TRS de 6,3 mm balanceadas o no balanceadas	
Impedancia de entrada:	20 k Ω balanceada, 13 k Ω no balanceada	
Nivel máx. de entrada:	+32 dBu	
Respuesta de frecuencia:	+0/-1.5 dB, 20 Hz - 20 kHz (referencia 1 kHz)	
THD+N:	<0.004%, 20 Hz - 20 kHz (entrada línea a salida principal) 0 dBu nivel entr.	
Entrada de instrumento:	TS de 6,3 mm no balanceada	
Impedancia de entrada:	1 M Ω	
Nivel máx. de entrada:	+13 dBu	
Respuesta de frecuencia:	+0/-2 dB, 20 Hz - 20 kHz (entrada de instrumento a salida principal)	
THD+N:	<0.004%, 20 Hz - 20 kHz, 0 dBu nivel entrada	
Salidas de línea:	TRS de 6,3 mm balanceadas o no balanceadas	
Nivel:	>+18 dBu máximo	
Impedancia:	32 Ω balanceada, 16 Ω no balanceada	
Salida de auriculares :	toma stereo de 6,3 mm 350 mW por canal a 50 Ω	
Interface MIDI:	Conectores DIN de 5 puntas para entrada MIDI y salida MIDI (señal 5 voltios)	
Velocidad de muestreo:	44.1, 48, 88.2 ó 96 kHz (determinada por el programa de ordenador)	
Rango dinámico:	A/D (24 bita) 105 dB típica, medición A, 20 Hz - 20 kHz (velocidad de muestreo 44.1 kHz) D/A (24 bits) 107 dB típica, medición A, 20 Hz - 20 kHz A/D/A (24 bits) 102 dB típica, medición A, 20 Hz - 20 kHz	
Alimentación:	12 W 9 V CA	
	Adaptadores de corriente disponibles::	
	EE.UU. y Canadá:	120 V CA, 60 Hz Adaptador: PS0913B - 120
	Japón:	100 V CA, 50/60 Hz Adaptador: PS0913B - 100
	Europa:	230 V CA, 50 Hz Adaptador: PS0913B - 230
	Reino Unido:	240 V CA, 50 Hz Adaptador: PS0913B - 240
	Australia:	240 V CA, 50 Hz Adaptador: PS0913B - 240-AU

Los técnicos de Lexicon® están tratando constantemente de mejorar la calidad de nuestros productos. Por este motivo las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Lexicon®

Harman Music Group
8760 South Sandy Parkway | Sandy, Utah 84070
U.S.A.
Teléfono: (801)-568-7660 | Fax: (801) 568-7662
I-ONIX U22

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia?
Envíenos un e-mail a: customer@lexiconpro.com
o visite nuestra página web www.lexiconpro.com