


# ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo firmę BEHRINGER, nabywając urządzenie ACOUSTIC MODELER AM300. Ten wysokiej jakości pedał modulujący został skonstruowany specjalnie dla gitarzystów, którzy chcą nadać swojej gitarze elektrycznej realistyczne brzmienie gitary akustycznej. Dzięki licznym możliwościom do dyspozycji są rezonansowe i pełne dźwięki oraz piezoelektryczny pick-up i brzmienia standardowe.

## 1. Elementy Obsługi



- 1 Za pomocą przełącznika **MODE** dokonuje się wyboru z czterech różnych dźwięków akustycznych:  
Ustawienie **STANDARD** daje typowe brzmienie gitary akustycznej.  
Ustawienie **LARGE** generuje szeroką, bardzo rezonansową akustykę.  
Ustawienie **PIEZO** symuluje doskonałą przejrzystość klasycznego piezoelektrycznego pick-up.  
Ustawienie **BRIGHT** nadaje gitarze czystego i pełnego brzmienia, optymalnego do koncertów na żywo.
  - 2 Regulator **LEVEL** określa głośność wyjścia.
  - 3 Za pomocą regulatora **ENHANCE** dodaje się do sygnału dodatkowej czystości i wyższych tonów.
  - 4 Regulator **RES**(onance) zmienia rezonans pudła symulowanej gitary akustycznej.
  - 5 Dioda **ON/BATT** świeci się, gdy efekt jest aktywny. Dodatkowo można sprawdzić poziom naładowania baterii.
  - 6 Przełącznik nożny służy do aktywacji/dezaktywacji efektu.
  - 7 Gniazdo mono **IN** 6,3 mm typu jack służy do podłączenia instrumentu.
  - 8 Gniazdo mono **OUT** 6,3 mm typu jack przekazuje sygnał do wzmacniacza.
  - 9 Na gnieździe mono **DIR OUT** 6,3 mm typu jack można przekazywać sygnał gitary np. dla brzmienia gitary elektrycznej do oddzielnego wzmacniacza.
- ♦ Jeśli obsadzone jest jedynie gniazdo **OUT**, sygnał gitary jest odtwarzany z i – gdy jest dezaktywowany – bez efektu. Jeśli są obsadzone gniazda **OUT-** i **DIR OUT**, AM300 działa jak A/B-Box. Przy włączonym efekcie gniazdo **OUT** podaje sygnał efektu i gniazdo **DIR OUT** jest wyciszone. Przy wyłączonym efekcie gniazdo **OUT** jest wyciszone a gniazdo **DIR OUT** przewodzi "suchy" sygnał.

Czołowe przyłącze **DC IN** służy do podłączania przejściówki 9 V (nie zawiera się w komplecie).

**SCHOWEK NA BATERIE** znajduje się pod przełącznikiem nożnym. Aby włożyć lub wymienić baterię, należy ostrożnie ścisnąć przeguby długopisem i wyjąć pedał. Zwrócić uwagę na to, aby nie porysować urządzenia.

♦ **AM300 nie ma przełącznika On/Off. AM300 jest gotowy do pracy, gdy kabel jest podłączony do gniazda IN. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda IN, gdy AM300 nie jest używany. W ten sposób przedłuża się żywotność akumulatora.**

**NUMER SERyjNY** znajduje się na dolnej stronie urządzenia.

## 2. Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanemu personelowi, szczególnie w przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

## 3. Gwarancja

Nasze aktualne warunki gwarancyjne znajdują się na stronie <http://www.behringer.com>.

## 4. Specyfikacja

In	
Przyłącze	gniazdo 6,3-mm mono typu jack
Impedancja	500 kΩ

Out	
Przyłącze	gniazdo 6,3-mm mono typu jack
Impedancja	1 kΩ

Dir Out	
Przyłącze	gniazdo 6,3-mm mono typu jack
Impedancja	1 kΩ

Zasilanie Elektryczne	
	9 V $\overline{\sim}$ , 100 mA, regulowany

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V $\sim$ , 60 Hz
Chiny/Korea	220 V $\sim$ , 50 Hz
W. Bryt./Australia	240 V $\sim$ , 50 Hz
Europa	230 V $\sim$ , 50 Hz
Japonia	100 V $\sim$ , 50 - 60 Hz

Przyłącze sieciowe	Przyłącze 2-mm DC, środkowy ujemny
Bateria	9 V Typ 6LR61
Pobór mocy	25 mA

Wymiary/Masy	
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	ok. 54 x 70 x 123 mm
Ciężar	ok. 0,33 kg

Firma BEHRINGER stale stara się o zapewnienie najwyższego standardu jakości. Niezbędne modyfikacje będą dokonywane bez uprzedniego zawiadomienia. Dane techniczne i rysunki urządzenia mogą z tego względu odbiegać od podanych informacji lub ilustracji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIEM ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTYBUTORZY I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŻNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. © 2014 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.